

Теплосчетчик СВТУ-11Т



Руководство по эксплуатации ШИМН.407251.009 РЭ (часть 1)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 Единый
адрес: spm@nt-rt.ru
Веб-сайт: svtu.nt-rt.ru

Состав документации:

- 1 Руководство по эксплуатации. Часть 1. ШИМН.407251.009 РЭ.
- 2 Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки. ШИМН.407251.009 РЭ2.

Содержание

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Введение | 6 |
| 2 | Назначение | 6 |
| 3 | Технические данные | 6 |
| 4 | Комплектность | 14 |
| 5 | Устройство и работа счетчиков | 18 |
| 6 | Маркировка и пломбирование | 23 |
| 7 | Тара и маркировка | 24 |
| 8 | Указание мер безопасности | 25 |
| 9 | Порядок установки и монтажа | 26 |
| 10 | Подготовка к работе | 39 |
| 11 | Порядок работы | 42 |
| 12 | Техническое обслуживание | 46 |
| 13 | Характерные неисправности и методы их устранения | 51 |
| 14 | Хранение | 55 |
| 15 | Транспортирование | 55 |
| 16 | Гарантии изготовителя | 55 |
| 17 | Параметры и характеристики составных частей счетчика | 57 |
| 18 | Свидетельство о приемке и первичной поверке | 57 |
| 19 | Сведения о вводе в эксплуатацию, ремонтах, поверках, перенастройках | 58 |
| 20 | Сведения о периодических поверках | 58 |
| | Приложение А Структура обозначения счетчиков при их заказе | 59 |
| | Приложение Б Принципиальные схемы установки счетчиков | 60 |
| | Приложение В Габаритные и установочные размеры вычислителя | 64 |
| | Приложение Г Меню управления счетчиком | 65 |
| | Приложение Д Примеры форм отчетов | 73 |
| | Приложение Е Схемы общеприборного кабеля | 75 |
| | Приложение Ж Схема установки датчика давления | 79 |
| | Приложение И Габаритные и присоединительные размеры РУ | 80 |
| | Приложение К Указания по установке гидравлического нуля | 88 |

Список использованных сокращений

РЭ – руководство по эксплуатации.

РУ – расходомерный участок с ультразвуковыми датчиками расхода ДР.

ТС – термопреобразователь сопротивления.

ТСП–Т – термопреобразователь сопротивления платиновый

НСХ ТС – номинальная статическая характеристика ТС.

ДР – датчик расхода.

ДТ – датчик температуры.

ДД – датчик (преобразователь) избыточного давления.

DN – обозначение условного прохода РУ, численное значение которого приблизи-

тельно равно внутреннему диаметру трубопровода.

PN (или Py) – номинальное (условное) избыточное давление.

ПК – персональный компьютер.

УСД – устройство съема данных

Х – цифра на индикаторе прибора.

Сведения для покупателей

Теплосчетчики СВТУ-11Т (далее по тексту - счетчики) являются сложными средствами измерительной техники и требуют при вводе в эксплуатацию проведения пуско-наладочных работ, выполняемых квалифицированным персоналом специализированных предприятий.

Гарантии изготовителя (48 месяцев с момента отгрузки) распространяются на счетчики, введенные в эксплуатацию специализированными предприятиями, имеющими соответствующие полномочия от фирмы-изготовителя. Более подробная информация приведена в разделе 16 «Гарантии изготовителя».

Счетчики внесены в Государственный реестр средств измерительной техники, допущенных к применению в Украине, под номером У2955-09.

Межповерочный интервал – не более 4-х лет.

Система качества сертифицирована в соответствии со стандартом **ISO 9001:2008**.

1 Введение

Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) содержит сведения о назначении и области применения, технических характеристиках и комплектности, принципе действия и конструкции, правилах монтажа и ввода в эксплуатацию, порядке эксплуатации и технического обслуживания счетчиков.

В процессе эксплуатации счетчиков необходимо строго руководствоваться положениями настоящего РЭ.

2 Назначение

2.1 Термосчетчики СВТУ-11Т предназначены для измерения потребленного количества теплоты.

Счетчики измеряют также объем, массу, температуру и избыточное давление теплоносителя, воды или жидкостей с размерами твердых частиц не более 200 мкм и массой сухого остатка не более 500 мг/л (далее по тексту – теплоноситель).

2.2 Счетчики, в зависимости от варианта исполнения (далее по тексту - *исполнения*), могут применяться для учета, в том числе коммерческого, количества теплоты (в закрытых или открытых системах теплоснабжения) или объема воды в соответствии с действующими правилами учета отпуска и потребления теплоты или воды на промышленных объектах и объектах коммунального хозяйства. Функциональные особенности исполнений приведены в 3.5.

2.3 Счетчики поставляются для нужд хозяйства Украины и на экспорт.

3 Технические данные

3.1 Счетчики поставляются в следующих вариантах исполнения:

- 2, 2/1, 2/2 – термосчетчики для закрытой системы отопления;
- 4, 7 – термосчетчики для открытой системы отопления;
- 5 – термосчетчик для закрытой системы отопления с контрольным водосчетчиком;
- 6 – термосчетчик для закрытой системы отопления с независимым водосчетчиком.

3.2 Счетчики, в зависимости от нормированных значений пределов допускаемой погрешности при измерении теплоты, объема и массы теплоносителя, выпускаются модификаций М1 и М2.

3.3 Счетчики вариантов исполнений 2/2, 4, 7 соответствуют исполнению УХЛ 4 по ГОСТ 15150. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды термосчетчики относятся к группе исполнения В4 по ГОСТ 12997, но для диапазона температур окружающего воздуха от 5 до плюс 55 °С для вычислителя, от минус 40 до плюс 70 °С и относительной влажности не более 95 % для расходомерного участка (РУ) с ультразвуковыми датчиками расхода и термопреобразователей сопротивления ТСП-Т

Счетчики вариантов исполнения 2, 2/1, 5, 6 всех модификаций по условиям окружающей среды соответствуют классу С по ДСТУ EN 1434 1. Счетчики могут эксплуатироваться при следующих условиях:

- атмосферном давлении от 84.0 до 106.7 кПа;
- относительной влажности не более 95 %.

3.4 Счетчики исполнений 2/2, 4, 7 соответствуют требованиям ДСТУ 3339, а исполнений 2, 2/1, 5, 6 - ДСТУ EN 1434-1.

Счетчики всех исполнений соответствуют ТУ У 33.2-19022122-009:2009 и комплекту конструкторской документации ШИМН.407251.009.

По электромагнитной совместимости счетчики соответствуют требованиям ДСТУ IEC 61326-1.

3.5 В состав счетчиков входят следующие основные функциональные блоки:

- расходомерные участки с ультразвуковыми датчиками расхода (РУ);
- термопреобразователи сопротивления (ТС);
- вычислитель СВТУ-11Т (вычислитель).

Максимально возможное количество каналов измерения в зависимости от варианта исполнения приведено в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Название канала | Количество каналов, шт. |
|--|-------------------------|
| Ультразвуковой канал измерения расхода | 2 |
| Канал измерения температуры | 3 |
| Канал измерения давления | 2 |

Отличительные функциональные особенности вариантов исполнения счетчиков и количество основных функциональных блоков, входящих в их состав, приведены в таблице 3.2 (варианты исполнения счетчиков подробно рассмотрены в приложении Б).

Таблица 3.2

| Отличительные конструктивные и функциональные особенности | Вариант исполнения | | | | | | |
|---|--------------------|-----|-----|---|---|---|---|
| | 2 | 2/1 | 2/2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Количество РУ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 Количество ТС | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 Измерение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе | + | + | - | + | + | + | + |
| 4 Измерение температуры холодной воды | - | - | - | - | - | - | + |
| 5 Измерение объема теплоносителя в подающем трубопроводе | + | - | + | + | + | + | + |
| 6 Измерение объема теплоносителя в обратном трубопроводе | - | + | - | + | + | - | + |
| 7 Измерение объема воды в системе водоснабжения | - | - | - | - | - | + | - |
| 8 Индикация утечки теплоносителя | - | - | - | + | + | - | + |

По отдельному заказу в состав счетчиков могут входить один или два ДД, преобразующих избыточное давление в пропорциональный электрический сигнал тока в диапазоне от 4 до 20 мА.

Метрологические характеристики ДД оговариваются в соответствии с отдельным заказом.

3.6 Счетчики отображают результаты измерений в системе единиц СИ (МВт, ГДж, МПа). Тепловая мощность и тепловая энергия могут отображаться в системе СГС (ГКал/ч, ГКал). Пользователь сам выбирает требуемый режим отображения и может менять его в процессе учета.

3.7 Результаты измерений отображаются на жидкокристаллическом индикаторе, состоящем из двух секций.

Первая секция состоит из восьмиразрядного семисегментного индикатора и спецсимволов. Информация в этой секции отображается всегда.

Вторая секция состоит из одной строки (расположена в верхней части индикатора) для отображения текстовой информации. Эта секция включается только при работе пользователя с клавиатурой счетчика.

Вычислитель отображает на индикаторе следующую информацию:

- теплоту, ГДж (или ГКал);
- тепловую мощность, МВт (или ГКал/ч);
- объем (массу) теплоносителя, м³ (т);
- объемный расход теплоносителя, м³/ч (т/ч);
- температуру теплоносителя, °C;
- избыточное давление теплоносителя, МПа;
- время наработки и простоя, ч;
- текущее время (часы, минуты, секунды) и дату.

3.8 Вычислитель хранит в памяти архивные данные об измеренных значениях тепловой энергии и объема (или массы) теплоносителя, времени наработки и простоя, а также о средних измеренных значениях температуры:

за час - в течение 70 предшествующих суток (почасовой архив);

за сутки - в течение 1 предшествующего года (посуточный архив).

Вся хранимая информация и измеряемые параметры могут быть переданы через интерфейс RS232C.

3.9 Количество отображаемых разрядов при индикации:

- теплоты, объема (массы) теплоносителя - 8;
- тепловой мощности, объемного (массового) расхода теплоносителя - 5;
- температуры теплоносителя - 5;
- избыточного давления теплоносителя - 3;
- времени наработки или простоя, текущего времени – 7.

3.10 Цена единицы наименьшего разряда при индикации:

- теплоты - от 10⁻⁷ до 1 ГДж (ГКал);
- объема (массы) теплоносителя – от 10⁻⁷ до 1 м³ (от 10⁻⁷ до 1 т);
- объемного (массового) расхода теплоносителя – от 0.001 до 0.1 м³/ч (от 0.001 до 0.1 т/ч);
- тепловой мощности - от 0.001 до 0.1 МВт (ГКал/ч);
- температуры теплоносителя - 0.01 °C;
- избыточного давления теплоносителя – 0.01 МПа;
- времени наработки или простоя – от 10⁻⁵ до 1 ч;
- текущего времени – 1 сек.

3.11 Диапазоны измерения расхода и тепловой мощности указаны в таблице 3.3.

В таблице указаны значения наименьшего (q_i), длительного (q_p) и наибольшего (q_s) расходов для исполнений 2, 2/1, 5, 6, значения минимального (q_i), переходного (q_t) и максимального (q_p) расходов для исполнений 2/2, 4, 7, а также минимальный измеряемый расход q_m .

Таблица 3.3

| Условное обозначение РУ | Диапазон объемного расхода теплоносителя, м ³ /ч | | | | | Диапазон тепловой мощности, ГДж/ч |
|-------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| | q_m | q_i | q_t | q_p | q_s | |
| РУ-20 | 0.025 | 0.05 | 0.12 | 5 | 6.5 | от $3.1 \cdot 10^{-5}$ до 8 |
| РУ-25 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 10 | 13 | от $1.0 \cdot 10^{-3}$ до 13 |
| РУ-32 | 0.11 | 0.22 | 0.60 | 22 | 30 | от $2.3 \cdot 10^{-4}$ до 30 |
| РУ-40 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 40 | 50 | от $4.0 \cdot 10^{-3}$ до 50 |
| РУ-50 | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 70 | 90 | от $7.5 \cdot 10^{-3}$ до 92 |
| РУ-65 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 120 | 160 | от 0.012 до 160 |
| РУ-80 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 180 | 230 | от 0.018 до 235 |
| РУ-100 | 1.4 | 2.8 | 5.7 | 280 | 360 | от 0.029 до 360 |
| РУ-125 | 2.25 | 4.5 | 8.8 | 450 | 580 | от 0.046 до 570 |
| РУ-150 | 3.25 | 6.5 | 12.7 | 650 | 850 | от 0.066 до 838 |
| РУ-200 | 5.75 | 11.5 | 23 | 1150 | 1500 | от 0.11 до 1465 |
| РУ-250 | 9 | 18 | 35 | 1800 | 2300 | от 0.18 до $2.3 \cdot 10^3$ |
| РУ-300 | 13 | 26 | 51 | 2600 | 3400 | от 0.27 до $3.3 \cdot 10^3$ |
| РУ-350 | 17.5 | 35 | 69 | 3500 | 4500 | от 0.36 до $4.44 \cdot 10^3$ |
| РУ-400 | 22.5 | 45 | 90 | 4500 | 5800 | от 0.46 до $5.7 \cdot 10^3$ |

3.12 Для труб больших диаметров возможно применение врезного комплекта, который используется для установки одной или двух пар ультразвуковых датчиков в уже проложенные трубы. Распространяется на трубопроводы диаметром от 200 до 400 мм с рабочим давлением $PN \leq 2.5$ МПа (25 кгс/см²) холодной и горячей воды

3.13 Диапазон измерений температуры теплоносителя от 0 °C до 150 °C.

Диапазон измерения вспомогательных (которые не участвуют в вычислении тепла) температур от -49 °C до 150 °C.

3.14 Счетчик измеряет тепловую энергию при разности температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах (ΔT) от 0 до 150 °C. Погрешность измерения тепловой энергии нормируется в диапазоне разности температур от 3 до 150 °C.

3.15 Максимальное значение давления, измеряемое счетчиком, 4 МПа.

Диапазон выходного электрического сигнала преобразователя давления от 4 до 20 мА.

Пользователь может по своему усмотрению использовать любые ДД с аналогичным выходным сигналом. При этом точность измерения давления будет определяться в соответствии с п. 3.26.

3.16 Счетчики имеют выходной канал информационной связи по стандартному интерфейсу RS-232C для подключения к компьютеру, модему, локальным сетям и ин-

тернету. Подключение к локальным сетям и интернету через дополнительные адаптеры. Протоколы связи зависят от используемого адаптера (UDP, TCP/IP, http, ...)

3.17 Питание счетчиков осуществляется от встроенной литиевой батареи напряжением 3.6 В. Длительность работы от батареи 6 лет. Замена батареи может выполняться непосредственно на объекте без отключения счетчика.

ВНИМАНИЕ! Счетчик поставляется с отключенной батареей.

При пересылке воздушным транспортом батарея должна быть отключена и извлечена из счетчика.

3.18 Диаметры условного прохода (DN), габаритные размеры и масса РУ, а также длина и масса ТС в зависимости от их типа, указаны в таблицах 3.5, 3.6 и на рисунках 3.1, 9.6.

Примечания

1 Допускается увеличение общей длины РУ за счет изменения длины участков РУ до и после мест установки ультразвуковых датчиков расхода.

2 DN – обозначение условного прохода, численное значение которого **проблизительно** равно внутреннему диаметру **присоединяемых** частей в месте соединения (в соответствии с ГОСТ 28338).

3.19 Для вариантов исполнения 2/2 всех модификаций теплосчетчик соответствует классу точности 2.5 по ДСТУ 3339.

Для вариантов исполнения 4, 7 всех модификаций теплосчетчик соответствует классу точности 4 по ДСТУ 3339.

Для вариантов исполнения 2, 2/1, 5, 6 модификации М1 теплосчетчик соответствует классу точности 1, а модификации М2 – классу точности 2 по ДСТУ EN 1434-1.

3.20 Пределы допускаемой относительной погрешности для варианта исполнения 2/2 модификации М1 при измерении количества теплоты составляют:

- $\pm 1.5\% (\pm 4\%)$ – при $\Delta\Theta$ от 20 °C (включительно) до 150 °C (включительно);
- $\pm 2\% (\pm 4\%)$ – при $\Delta\Theta$ от 10 °C (включительно) до 20 °C;
- $\pm 5\% (\pm 6\%)$ – при $\Delta\Theta$ от 3 °C (включительно) до 10 °C.

Пределы допускаемой относительной погрешности для варианта исполнения 2/2 модификации М2 при измерении количества теплоты составляют:

- $\pm 2.5\% (\pm 4\%)$ – при $\Delta\Theta$ от 20 °C (включительно) до 150 °C (включительно);
- $\pm 3\% (\pm 4\%)$ – при $\Delta\Theta$ от 10 °C (включительно) до 20 °C;
- $\pm 5.5\% (\pm 6\%)$ – при $\Delta\Theta$ от 3 °C (включительно) до 10 °C.

В скобках приведены нормированные значения относительной погрешности при измерении количества теплоты в интервале диапазонов объемного расхода теплоносителя от q_{min} (включительно) до q_t .

3.21 Пределы допускаемой относительной погрешности каналов вычисления исполнений 4, 7 в счетчиках модификации М1 при измерении количества теплоты составляют:

- $\pm 2.5\% (\pm 4.5\%)$ - при $\Delta\Theta$ от 20 °C (включительно) до 150 °C (включительно);
- $\pm 3.5\% (\pm 5.5\%)$ - при $\Delta\Theta$ от 10 °C (включительно) до 20 °C;
- $\pm 5.5\% (\pm 7.5\%)$ - при $\Delta\Theta$ от 3 °C (включительно) до 10 °C.

3.22 Пределы допускаемой относительной погрешности для вариантов исполнения 4, 7 модификации М2 при измерении количества теплоты составляют:

- $\pm 4\% (\pm 6\%)$ - при $\Delta\Theta$ от 20°C (включительно) до 150°C (включительно);
- $\pm 5\% (\pm 7\%)$ - при $\Delta\Theta$ от 10°C (включительно) до 20°C ;
- $\pm 6\% (\pm 8\%)$ - при $\Delta\Theta$ от 3°C (включительно) до 10°C .

3.23 Пределы допускаемой относительной погрешности для вариантов исполнения 2, 2/1, 5, 6 при измерении количества теплоты составляют:

- для класса точности 1 – $\pm (2+0,01 \cdot q_p/q + 4 \cdot 3/\Delta\Theta) \%$;
- для класса точности 2 – $\pm (3+0,02 \cdot q_p/q + 4 \cdot 3/\Delta\Theta) \%$;

где $\Delta\Theta$ - измеренное значение разности температур теплоносителя в прямом и обратном потоке, $^{\circ}\text{C}$.

3.24 Пределы допускаемой относительной погрешности (ПДОП) канала измерения расхода исполнений 2, 2/1, 5, 6 при измерении объема и массы теплоносителя соответствуют:

- для класса точности 1 – $\pm (1+0,01 \cdot q_p/q) \%$;
 - для класса точности 2 – $\pm (2+0,02 \cdot q_p/q) \%$;
- где q – измеренное значение расхода, $\text{m}^3/\text{ч}$.

ПДОП канала измерения расхода при измерении объема и массы теплоносителя исполнения 2/2, 4 и 7 должны соответствовать приведенным в таблице 3.4.

Таблица 3.4

| Диапазон расхода | ПДОП, %, для модификаций | |
|---|--------------------------|---------|
| | M1 | M2 |
| от q_t (включительно) до q_p (включительно) | ± 1 | ± 2 |
| q_i (включительно) до q_t | ± 3 | ± 3 |

Для расходов ниже q_i погрешность измерения составляет 6 %.

Пределы допускаемой относительной погрешности ультразвукового канала измерения расхода при использовании врезных ультразвуковых датчиков расхода на участке действующего трубопровода при осуществлении методики врезки согласно «ШИМН.400625.001 И»:

- $\pm (3+0,2/V) \%$ – при однолучевом зондировании потока.
- $\pm (1,5+0,2/V) \%$ – при двухлучевом зондировании потока,

где V – скорость потока в трубопроводе на участке установки врезных ультразвуковых датчиков расхода.

3.25 Пределы допускаемой абсолютной погрешности теплосчетчиков при измерении температуры составляют $\pm(0,2+0,002 \cdot \Theta) ^{\circ}\text{C}$.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности теплосчетчиков при измерении разности температур для вариантов исполнений 2/2, 4, 7 всех модификаций составляют $\pm (0,1+0,001 \cdot \Delta\Theta) \text{K}$, где $\Delta\Theta$ – числовое значение разности температур в $^{\circ}\text{C}$.

3.26 Пределы допускаемой приведенной погрешности теплосчетчиков при измерении давления:

- $\pm 0,5\%$ при использовании ДД, поставляемых в комплекте со счетчиком;
- $\pm \sqrt{0,2^2 + \delta_{dd}^2}$ при использовании ДД пользователя,

где δ_{dd} – предел допускаемой приведенной погрешности ДД пользователя.

В память вычислителя заносятся индивидуальные коэффициенты характеристики ДД.

3.27 Вычислитель оборудован двумя пассивными импульсными выходами. Импульсные выходы соответствуют классу OD по ДСТУ EN 1434-2 (открытый коллектор).

Максимальное коммутируемое напряжение должно быть не более 10 В при значении коммутируемого тока не более 10 мА.

Максимальная частота следования импульсов 100 Гц при длительности импульса (замыкание) 4 мс ± 0.5 мс.

Диапазон установки веса импульса (устанавливается пользователем) от 1 до 9999999 имп./ед. Где «ед» - единица измерения преобразуемой физической величины. Пользователь может выбирать из следующих физических величин: объем (имп./м³), масса (имп./т), теплота (имп./ГДж).

3.28 Пределы абсолютной погрешности счетчиков при измерении времени наработки и простоя - ± 1 мин за 24 ч.

3.29 Измерительная информация о тепловой энергии, объеме теплоносителя, а также времени наработки и простоя сохраняется в энергонезависимой памяти счетчиков в течение не менее 8 лет при выключенном питании счетчика.

3.30 Максимальное избыточное давление теплоносителя в полости РУ 1.6 МПа (16 кгс/см²)

3.31 Степень защиты корпуса вычислителя IP 65 по ГОСТ 14254.

3.32 Масса вычислительного блока не более – 750 г.

3.33 Габаритные размеры вычислителя указаны в приложении В.

3.34 Диаметры условного прохода (DN), габаритные размеры и масса РУ, а также длина и масса ТС в зависимости от их типа, указаны в таблицах 3.6, 3.7 и на рисунках 3.1, 9.9.

3.35 Средняя наработка на отказ счетчиков не менее 50 000 ч, вычислителей – 100 000 ч.

3.36 Полный средний срок службы счетчиков не менее 12 лет.

Таблица 3.5 Типы, размеры и масса ТСП-Т

| Тип ТС | Длина, не более, мм | | Масса, не более, кг |
|--------|---------------------|-----|---------------------|
| | L _{TC} | L | |
| 4 | 58 | 86 | 0.06 |
| 2 | 80 | 108 | 0.08 |
| 3 | 150 | 178 | 0.1 |
| 5 | 310 | 346 | 0.25 |
| 6 | 360 | 396 | 0.3 |

Примечание – Тип ТС выбирается в зависимости от DN трубопровода в соответствии с указаниями, приведенными в таблицах 9.2, 9.3 и на рисунках 9.8, 9.9, 9.10

Установочные размеры ТС типов 2, 3, 4. Для ТС типов 5 и 6 размеры приведены на рисунке 9.9




Рисунок 3.1

Таблица 3.6 Габаритные, присоединительные размеры и масса РУ (чертежи – см. приложение К)

| Условное обозначение РУ | Диаметр условного прохода, мм | Номинальные габаритные и установочные размеры РУ, мм | | | | | | | n, шт. | Масса, кг, не более (без крепежных изделий) | |
|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------|----------------|------------------------------|-------------------|------------------|----|--------|---|---------|
| | | DN | L | D _Φ | H | D | d | d1 | | РУ | фланцев |
| РУ-20 | 20 | 160 | $\varnothing 25^3$ | 54 | $\varnothing 20$ | - | - | - | 1.0 | 0.9 ¹ | |
| РУ-25 | 25 | 160 | $\varnothing 27^3$ | 54 | $\varnothing 23$ | - | - | - | 1.0 | 0.9 ¹ | |
| РУ-32 | 32 | 180 | $\varnothing 40^3$ | 79 | $\varnothing 32$ | - | - | - | 1.2 | 3.5 ¹ | |
| РУ-40 | 40 | 200 | $\varnothing 47^3$ | 86 | $\varnothing 40$ | - | - | - | 1.4 | 5.0 ¹ | |
| РУ-50 | 50 | 180 | $\varnothing 122$ | - | $\varnothing 50$ | $\varnothing 102$ | | | 6 | 4.8 | 2.2 |
| РУ-65 | 65 | 200 | $\varnothing 144$ | - | $\varnothing 63$ | $\varnothing 124$ | | | | 5.8 | 2.9 |
| РУ-80 | 80 | 210 | $\varnothing 155$ | - | $\varnothing 79$ | $\varnothing 135$ | | | | 6.9 | 3.2 |
| РУ-100 | 100 | 230 | $\varnothing 184$ | 230 | $\varnothing(95\dots105)^2$ | $\varnothing 164$ | | | | 7.8 | 4.1 |
| РУ-125 | 125 | 265 | $\varnothing 210$ | 270 | $\varnothing(119\dots131)^2$ | $\varnothing 190$ | | | | 10.6 | 5.2 |
| РУ-150 | 150 | 315 | $\varnothing 236$ | 296 | $\varnothing(143\dots156)^2$ | $\varnothing 212$ | $\varnothing 13$ | | | 20.0 | 7.7 |
| РУ-200 1x | 200 | 540 | $\varnothing 335$ | 360 | $\varnothing 190$ | | | | 11 | 55 | |
| РУ-200 2x | | | | | $\varnothing 205$ | | | | | 59 | 22 |
| | | | | 317 | $\varnothing 205$ | | | | | 65 | |
| РУ-250 1x | 250 | 620 | $\varnothing 405$ | 415 | $\varnothing 235$ | | | | 12 | 74 | |
| РУ-250 2x | | | | | $\varnothing 255$ | | | | | 82 | 30 |
| | | | | 358 | $\varnothing 255$ | | | | | 88 | |
| РУ-300 1x | 300 | 680 | $\varnothing 460$ | 465 | $\varnothing 285$ | | | | 16 | 95 | |
| РУ-300 2x | | | | | $\varnothing 310$ | | | | | 103 | 36 |
| | | | | 405 | $\varnothing 310$ | | | | | 109 | |
| РУ-350 1x | 350 | 740 | $\varnothing 520$ | 515 | $\varnothing 335$ | | | | 16 | 125 | |
| РУ-350 2x | | | | | $\varnothing 360$ | | | | | 134 | 52 |
| | | | | 447 | $\varnothing 360$ | | | | | 140 | |
| РУ-400 1x | 400 | 820 | $\varnothing 580$ | 565 | $\varnothing 385$ | | | | 16 | 151 | |
| РУ-400 2x | | | | | $\varnothing 410$ | | | | | 161 | 58 |
| | | | | 490 | $\varnothing 410$ | | | | | 167 | |

¹ Вес прямолинейных участков с гайками.

² Номинальные значения диаметра канала D кратны 1 мм

³ Наружный диаметр прямолинейного участка

1x – однолучевой РУ

2x – двухлучевой РУ

4 Комплектность

4.1 Комплект поставки счетчиков соответствует приведенному в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование и условное обозначение | Обозначение | Коли-чество | Дополнительная информация |
|---|---|---------------------|---|
| <u>Теплосчетчик СВТУ-11Т, в том числе:</u> | ШИМН.407251.009 | 1 шт. | Исполнение и комплектность - в соответствии с заказом (см. поз. 1...8) |
| 1 Вычислитель СВТУ-11Т с элементом питания | ШИМН. 408843.011 | 1 шт. | Элемент питания при транспортировке отключен |
| 2 Участок расходомерный (РУ) с гайками прижима датчиков расхода (для РУ-20 ... РУ-80 гайки в комплект поставки РУ не входят) | Обозначение от РУ-20 до РУ-100 включительно – в таблице 4.2 | См. доп. информацию | Количество, исполнение и типоразмер – в соответствии с заказом (см. приложение А и таблицы 4.2, 4.3) |
| 3 Датчик расхода ультразвуковой (ДР) с фторопластовым уплотнительным кольцом (ДР для РУ-20, 25 отдельно не поставляются. Расходомерный участок РУ-20, 25 поставляется в сборе с ДР) | ШИМН.407151.009 (для РУ-32...80); ШИМН.407151.011-01 (для РУ-100); | См. доп. информацию | Количество ДР, устанавливаемых на один РУ, определяется числом отводов для них в конкретном заказанном РУ (см. таблицу 4.2) |
| 4 Термопреобразователь сопротивления ТСП-Т | ШИМН.405212.003 - 01 (-02, -03) | См. доп. информацию | Количество и исполнение (тип) - в соответствии с заказом |
| 5 Датчик избыточного давления (ДД) | - | См. доп. информацию | Количество, тип и комплектность – в соответствии с заказом. Комплект может включать детали, указанные в приложении Ж |
| 6 Кабель соединительный (общеприборный) | ШИМН.685694.029 | 1 шт. | Число линий связи и их длина - в соответствии с заказом (см. приложение А) |
| 7 Теплосчетчик СВТУ-11Т. Руководство по эксплуатации | ШИМН.407251.009 РЭ | 1 экз. | |
| 8 Упаковка (комплект) | ШИМН.323248.002 | 1 компл. | |

| Наименование и условное обозначение | Обозначение | Коли-чество | Дополнительная информация |
|---|------------------------------------|--------------------|--|
| 9 Модем | Тип – по согласованию с заказчиком | | |
| 10 Устройство съема данных | | | По отдельному заказу |
| 11 Модуль связи МС-1 | | | По отдельному заказу |
| 12 Щиток приборный | ШИМН.301538.006 | | По отдельному заказу |
| 13 Термосчетчики СВТУ-11Т. Руководство по эксплуатации. Часть 2 «Методика поверки» | ШИМН. 407251.009 РЭ2 | 1 экз. | По отдельному заказу |
| 14 Запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП) | ШИМН.305653.001 | | Состав и количество по отдельному заказу |

Примечания

1 РУ поставляются с ответными фланцами и крепежом, см. таблицу 4.3.

2 РУ может поставляться в комплекте с прямолинейными (пряммыми) участками трубопровода длиной до 25 внутренних диаметров трубопровода. Указанные участки могут поставляться как приваренными к ответным фланцам, так и в виде отдельных участков трубопровода. В случае поставки прямолинейных участков в виде отдельных участков трубопровода дополнительно могут поставляться все необходимые материалы для монтажа этих прямолинейных участков (например, электроды для сварки, краска, уплотнительные материалы и т.п.).

3 В состав ЗИП могут входить комплекты изделий, перечисленных в таблице 4.1, таблице 4.3, корпус вычислителя СВТУ-11Т, плата вычислителя СВТУ-11Т в количестве, соответствующем заказу, который определяет состав комплекта поставки.

4 УСД может поставляться на базе КПК (карманного персонального компьютера), ноутбука или как отдельное узкоспециализированное устройство УСД-02. Модель КПК или ноутбука выбирается заказчиком.

Обозначения и основные размеры РУ приведены в таблице 4.2.

(Габаритные чертежи РУ – см. приложение И)

Таблица 4.2

| Условное обозначение РУ | DN, мм | Маркировка, нанесенная на РУ | | Количество отводов для датчиков расхода | Обозначение |
|-----------------------------------|--------|------------------------------|-------------------|---|--------------------|
| | | Условный проход | Условное давление | | |
| Участки расходомерные однолучевые | | | | | |
| РУ-20 | 20 | DN 20 | PN 16 | - | ШИМН.408828.001 |
| РУ-25 | 25 | DN 25 | | | ШИМН.752291.007 |
| РУ-32 | 32 | DN 32 | | 2 | ШИМН.752292.002 |
| РУ-40 | 40 | DN 40 | | | ШИМН.302436.027 |
| РУ-50 | 50 | DN 50 | | 2 | ШИМН.302436.021 |
| РУ-65 | 65 | DN 65 | | | ШИМН.302436.021-01 |
| РУ-80 | 80 | DN 80 | | 4 | ШИМН.302436.021-02 |
| РУ-100 | 100 | DN 100 | | | ШИМН.302436.007-03 |
| РУ-125 | 125 | DN 125 | | | ШИМН.302436.007-04 |
| РУ-150 | 150 | DN 150 | | | ШИМН.302436.007-05 |
| РУ-200 | 200 | DN 200 | | 4 | ШИМН.302436.012 |
| РУ-250 | 250 | DN 250 | | | ШИМН.302436.012-01 |
| РУ-300 | 300 | DN 300 | | | ШИМН.302436.012-02 |
| РУ-350 | 350 | DN 350 | | | ШИМН.302436.012-03 |
| РУ-400 | 400 | DN 400 | | | ШИМН.302436.012-04 |
| Участки расходомерные двухлучевые | | | | | |
| РУ-200 | 200 | DN 200 | PN 16 | 8 | ШИМН.302436.020 |
| РУ-250 | 250 | DN 250 | | | ШИМН.302436.020-01 |
| РУ-300 | 300 | DN 300 | | | ШИМН.302436.020-02 |
| РУ-350 | 350 | DN 350 | | | ШИМН.302436.020-03 |
| РУ-400 | 400 | DN 400 | | | ШИМН.302436.020-04 |

Другие комплектующие изделия, входящие в комплект поставки как обязательные или по дополнительному заказу, приведены в таблице 4.3.

4.2 Вариант исполнения счетчиков, тип РУ, состав соединительных кабелей, число линий связи и их длина определяются при оформлении заказа. Структура обозначения счетчиков при их заказе приведена в приложении А.

Описание конструктивных особенностей РУ и сведения (рисунки, установочные размеры), необходимые при проектировании узла учета, приведены в приложении К.

Возможные варианты состава соединительных кабелей и число линий связи приведено в приложении Е.

Внимание!!!

При контроле типоразмера расходомерного участка (РУ) из комплекта поставки на соответствие указанному в разделе 17 “**Параметры и характеристики составных частей счетчика**” идентификация типоразмера рас-

ходомерного участка производится по нанесенной на тело РУ маркировке диаметра условного прохода DN.

При этом число в условном обозначении РУ соответствует числу в обозначении диаметра условного прохода DN (см. таблицу 4.2).

Пример:

– маркировка “**DN 32**” нанесена на расходомерный участок с условным обозначением РУ-32. Следующий элемент маркировки “**PN 16**” (или “**Pu 16**”) означает, что данный расходомерный участок предназначен для использования в сетях тепло- или водоснабжения с избыточным давлением 1.6 МПа (16 кгс/см²).

Таблица 4.3 Комплектующие изделия, входящие в комплект поставки

| № | Наименование | Обозначение | Назначение | Кол-во | Входят в комплект поставки | |
|----|---|---|---|-------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | | обязательные | только по заказу |
| 1 | Патрубок (160 мм) | ШИМН.302661.008 | Выходной прямолинейный участок РУ-32 для М2 | 1 шт. на 1 РУ | + | |
| 2 | Патрубок (320 мм) | ШИМН.302661.008-01 | Входной прямолинейный участок РУ-32 для М2 | | + | |
| 3 | Патрубок (320 мм) | ШИМН.302661.008-01 | Выходной прямолинейный участок РУ-32 для М1 | | + | |
| 4 | Патрубок (480 мм) | ШИМН.302661.008-03 | Входной прямолинейный участок РУ-32 для М1 | | + | |
| 5 | Патрубок | ШИМН.752291.001 | Соединение РУ-20 с прямолинейным участком | 2 шт. на 1 РУ | + | |
| 6 | Гайка накидная | ШИМН.758422.006 | Крепление РУ-20 | | + | |
| 7 | Патрубок (115мм) | ШИМН.752291.003 | Выходной прямолинейный участок РУ-25 | 1 шт. на 1 РУ | + | |
| 8 | Патрубок (230 мм) | ШИМН. 752291.003-01 | Входной прямолинейный участок РУ-25 | | + | |
| 9 | Гайка накидная | ШИМН.758422.006 | Крепление РУ-25 | | + | |
| 10 | Гайка накидная | ШИМН.758422.001 | Крепление РУ-32 | 2 шт. на 1 РУ | + | |
| 11 | Гайка накидная | ШИМН.758422.011 | Крепление РУ-40 | | + | |
| 12 | Фланец (ответный) | ШИМН.711154.013-01, 013-03, 013-05 (в соответствии с DN РУ) | Крепление РУ-50...80 | | + | |
| 13 | Фланец (ответный) | ШИМН.711154.004-03 ... 004-05 (в соответствии с DN РУ) | Крепление РУ-100 | | + | |
| 14 | Прокладка (паронит) | ШИМН.754152.013 | Уплотнение фланцев РУ-20 | | + | |
| 15 | Прокладка | ШИМН.754152.023 | Уплотнение соединения РУ-25 с патрубком | 1 шт. на 1 РУ | + | |
| 16 | Прокладка (паронит) | ШИМН.754152.009 | Уплотнение фланцев РУ-32 | | + | |
| 17 | Прокладка (паронит) | ШИМН.754152.007...007-16 | Уплотнение фланцев РУ-50...100 | | + | |
| 18 | Гильза защитная (L _{TC} =58мм, тип 4) | ШИМН.753137.002-03 | Зашита ТС от гидродинамических ударов | 1 шт. на 1ТС | | + |
| 19 | Гильза защитная (L _{TC} =80мм, тип 2) | ШИМН.753137.002-01 | | | | + |
| 20 | Гильза защитная (L _{TC} =150мм, тип 3) | ШИМН.302634.002 | | | | + |
| 21 | Кольцо уплотнительное (фторопласт) | ШИМН.754176.003 | | | + | |
| 22 | Кольцо уплотнительное (фторопласт) | ШИМН.754176.003-01 | Уплотнение защитной гильзы ТС типов 2, 3, 4 | 1 шт. на 1 гильзу | | + |
| 23 | Втулка (для угла α=45°) | ШИМН.723144.007 | Установка ТС типов 2, 3, 4 | 1 шт. на | + | |

| № | Наименование | Обозначение | Назначение | Кол-во | Входят в комплект поставки | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|--|---|----------------------------|------------------|
| | | | | | обязательные | только по заказу |
| 24 | Втулка (для угла $\alpha=60^\circ$) | ШИМН.723144.008 | без защитной гильзы | 1 ТС | + | |
| 25 | Втулка (для угла $\alpha=90^\circ$) | ШИМН.723144.009 | | | + | |
| 26 | Втулка (для угла $\alpha=45^\circ$) | ШИМН.723144.007-01 | Установка защитной гильзы ТС типов 2, 3, 4 | 1 шт. на 1 гильзу | | + |
| 27 | Втулка (для угла $\alpha=60^\circ$) | ШИМН.723144.008-01 | | | | + |
| 28 | Втулка (для угла $\alpha=90^\circ$) | ШИМН.723144.009-01 | | | | + |
| 29 | Штуцер (футорка) (Труб. 1/2" x 1/4") | ШИМН.716161.004 | Для установки датчика давления | 1 шт. на 1 ДД | + | |
| 30 | Прокладка (паронит или фторопласт) | ШИМН.754156.010 | Под ДД | | + | |
| 31 | Прокладка (паронит или фторопласт) | ШИМН.754156.010-01 | Под футорку | | + | |
| 32 | Прокладка | ШИМН.754156.001 | Уплотнение общеприборного разъема | 1 шт. | + | |
| 33 | Комплект АВ 1000WLV: - скоба | без обозначения | Крепление вычислителя на основании | 2 шт. | + | |
| | - кронштейн | | | 2 шт. | + | |
| | - шайба «звездочка» | | | 2 шт. | + | |
| | - винт M4 (шестигран.) | | | 2 шт. | + | |
| Крепежные изделия: (диаметр резьбы d и длина болтов L соответствуют отв.-ям во фланцах и суммарной толщине фланцев) | | | | | | |
| 34 | - винт М3x10 | ГОСТ 17473-80 | Крепление общеприборного разъема | 4 шт. | + | |
| 35 | - шайба 3 | ГОСТ 10450-78 или 11371-78 | | 4 шт. | + | |
| 36 | Болты А. (dxL).88.35.019 | ГОСТ 7805-70 | РУ-50...100 | В соотв. с суммарным кол-вом отв. во фланцах РУ (см. табл. 3.3) | + | |
| 37 | Гайки А. (d). 9.35.019 | ГОСТ 5927-70 | | | + | |

5 Устройство и работа счетчиков

5.1 Теплосчетчик производит измерение тепловой энергии, поставляемой на объект на основании измеренных объемов теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе, температур и давлений теплоносителя.

5.2 Принцип измерения ультразвуковым каналом измерений расхода объема теплоносителя основан на измерении разности времени прохождения ультразвуковых сигналов по направлению и против направления потока теплоносителя, протекающего через РУ, что дает возможность определить скорость потока.

Средняя скорость потока по сечению, и площадь поперечного сечения РУ определяют мгновенный расход теплоносителя. Мгновенные значения расхода, проинтерпolatedные во времени, дают информацию об объеме теплоносителя, протекшем через РУ. Масса теплоносителя вычисляется как функция объема и плотности воды в зависимости от ее температуры.

5.3 Температура теплоносителя измеряется платиновыми термопреобразователями сопротивления, установленными в соответствующие трубопроводы.

5.4 Измерение расхода производится непрерывно. Несколько раз в секунду производится полноценное измерение расхода и полученные данные накапливаются. Один раз в секунду происходит считывание накопленных данных о расходе и расчет тепловой энергии.

Цикл измерения температуры и давления – один раз в 10 секунд.

Каждый цикл измерения длительностью 1 секунда включает в себя как измерение параметров теплоносителя, так и процесс самодиагностики прибора.

5.5 Теплосчетчики поставляются в следующих вариантах исполнения (см. приложение Б):

- 2 (или 2/0) – теплосчетчик для закрытой системы с измерением температур подачи и «обратки». РУ установлено в подающем трубопроводе;
- 2/1 – теплосчетчик для закрытой системы с измерением температур подачи и «обратки». РУ установлено в обратном трубопроводе;
- 2/2 – теплосчетчик для закрытой системы с измерением температуры подачи. Температура «обратки» вводится программно. РУ установлено в прямом трубопроводе;
- 4 – теплосчетчик для открытой системы. Температура холодной воды вводится программно;
- 5 – теплосчетчик для закрытой системы с контрольным водомером на «обратке». Индицируется утечка как разность расходов подачи и «обратки»;
- 6 – теплосчетчик для закрытой системы и независимый водосчетчик;
- 7 - теплосчетчик для открытой системы. Температура холодной воды измеряется.

В приведенных ниже выражениях используются следующие обозначения:

Q – тепловая энергия (Дж);

H – удельная энталпия (Дж/кг);

q_m – массовый расход (кг/ч);

t – время (ч).

Удельная энталпия является функцией от температуры и давления, поэтому для повышения точности вычисления энталпии в процессе пуска счетчика в эксплуатацию в него заносятся значения избыточного давления в соответствующих трубопроводах.

В случае, если в комплект поставки включены ДД, пользователь может задать, чтобы в качестве какого-либо давления для вычисления тепла использовался результат измерения давления каким-либо из имеющихся ДД. Если в процессе работы ДД выходит из строя, то для вычисления тепла будет использоваться значение давления, введенное программно.

Введенные (измеренные) значения давлений отображаются в отчетах как Рп, Робр и Рхв. То есть, если счетчик не комплектуется ДД, то в отчет выдаются введенные значения. Если счетчик комплектуется ДД, в отчет идут измеренные значения.

В варианте поставки 4 используется введенное пользователем (а не измеренное) значение температуры холодной воды. В этом случае значение температуры холодной воды согласуется с теплоснабжающей организацией и может изменяться пользователем самостоятельно. При этом любое изменение значения температуры холодной воды фиксируется в журнале событий.

Вводимое значение температуры холодной воды может изменяться от 0 до 25.5 °C с дискретностью 0.1 °C. Если введено значение 0.0 °C, то значение *удельной энталпии тождественно приравнивается 0*.

При использовании вариантов исполнения с вводимой температурой холодной воды следует учесть, что измеряемая теплосчетчиком тепловая энергия не соответствует тепловой энергии, отпущененной поставщиком тепла. Это связано с тем, что введенная температура холодной воды не равна действительной температуре холодной воды, которая изменяется со временем. В этом случае при выполнении расчетов с поставщиком тепла может потребоваться (в зависимости от требований правил расчета между поставщиком и потребителем) введение поправок в соответствии с действующими нормативными документами.

Схемы подключения датчиков для различных вариантов исполнения приведены в приложении Б.

5.5.1 Закрытые системы теплоснабжения (варианты исполнения теплосчетчика 2, 5, 6). Вычисление тепловой энергии производится по формуле:

$$Q = \int_t q_m \cdot (H_1 - H_2) \cdot dt \quad (5.1)$$

где: q_m – массовый расход теплоносителя в подающем трубопроводе, кг/ч;
 H_1 и H_2 – удельные энталпии теплоносителя на входе и выходе теплообменной системы соответственно, Дж/кг;
 t – время, ч.

5.5.2 Открытые системы теплоснабжения (варианты 4 и 7):

$$Q = \int_t q_{m1} \cdot H_1 \cdot dt - \int_t q_{m2} \cdot H_2 \cdot dt - \int_t (q_{m1} - q_{m2}) \cdot H_{XB} \cdot dt \quad (5.2)$$

где: q_{m1} и q_{m2} – массовый расход теплоносителя, соответственно, в подающем и обратном трубопроводах, кг/ч;

H_1 , H_2 – удельная энталпия теплоносителя, соответственно, в подающем и обратном трубопроводах, Дж/кг;

H_{XB} – удельная энталпия холодной воды.

При варианте исполнения 4 температура холодной воды не измеряется, а задается программно (вводится пользователем).

Счетчики вариантов исполнения 4 и 7 осуществляют измерение расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах и **вычисление** разности расходов ΔG_M . Теплосчетчики 4 и 7 вариантов исполнения **измерение** утечек не производят, утечка **вычисляется** как разность расходов в подающем и обратном трубопроводах.

5.6 Вычисление и занесение в память прибора (архив) средних значений температур, участвующих в вычислении тепловой энергии, за интервал времени t_0-t_1 прибор осуществляет как средневзвешенные значения определяемые по следующей формуле:

$$\bar{\Theta}_j = \frac{\int_{t_0}^{t_1} \Theta(t) \cdot q_m(t) \cdot dt}{\int_{t_0}^{t_1} q_m(t) \cdot dt} \quad (5.10)$$

где: $\Theta(t)$ – мгновенные (текущие) измеренные значения температуры;

$q_m(t)$ – мгновенные (текущие) измеренные значения массового расхода теплоносителя (воды).

Для дискретных во времени измерений, выполняемых прибором каждые 1-2 секунды, справедлива следующая формула:

$$\Theta_{\text{СР.ВЗВ}} = \frac{\sum_i \Theta_i \cdot q_{mi}}{\sum_i q_{mi}} \quad (5.11)$$

где: Θ_{mi} и q_{mi} – температура и массовый расход теплоносителя, соответственно, для i -го измерения.

При отсутствии расхода теплоносителя температура вычисляется как среднеарифметическая величина всех измеренных значений температуры за данный интервал времени.

Для температур, не участвующих в вычислении тепла, вычисляется среднеарифметическая температура.

5.7 Счетчик осуществляет измерение расхода от $0.5q_i$ (q_{min}) до q_s (см. таблицу 3.3).

Для всех типов РУ погрешности измерения, указанные в настоящем РЭ, обеспечиваются в диапазоне $[q_i(q_{min}); q_s]$, а в диапазоне $[0.5q_i(q_{min}); q_i(q_{min})]$ погрешности измерения не нормируются, но работоспособность прибора сохраняется, и производится накопление массы теплоносителя и вычисление тепла.

При измеренных мгновенных значениях расхода $q < 0.5 q_i(q_{min})$ прибор индицирует нулевой расход и накопление массы $m=q \cdot \rho$ не происходит.

5.8 В процессе работы счетчик постоянно производит контроль работоспособности своей аппаратуры и допустимости измеряемых параметров. При возникновении ошибочных ситуаций информация о них сохраняется в архиве с фиксацией кода ошибки, канала измерения, в котором произошла ошибка и длительности ошибки.

Счетчик может по разному интерпретировать ситуации выхода за допустимые пределы таких параметров, как расход и разность температур подачи и обратки. Имеются ввиду следующие ситуации:

- значение расхода больше Q_{max} ;
- находится в пределах $[0.5Q_{min}; Q_{min}]$;
- разность температур подачи и обратки находится в диапазоне от 0 до 2.5°C .

Счетчик, в зависимости от выбранных пользователем настроек, может интерпретировать эти ситуации следующим образом:

- не фиксировать эти ситуации
- фиксировать, но не останавливать накопления параметров (ошибка фиксируется, но объем и тепло считаются)
- воспринимать эти ситуации как ошибки. При этом ошибка фиксируется и накопление параметров останавливается. Останавливается накопление тепла и объема. Текущий расход продолжает индицироваться.

Более подробно ошибки описаны в п.13.

5.9 Измерение избыточного давления теплоносителя или воды осуществляется вычислителем путем измерения тока выходного сигнала ДД. Значения избыточного давления P_i (МПа), измеряемые и индицируемые вычислителем, и ток $I_{\text{вх}}$ (mA) на входе канала измерения давления (на выходе вычислителя) связаны следующим соотношением:

$$P_i = (I_{izm} - I_1) \cdot \frac{(P_2 - P_1)}{(I_2 - I_1)} + P_1 \quad (5.12)$$

где: P_1 и P_2 – давления в двух точках характеристики преобразователя давления (например, минимальное и максимальное давления);
 I_1 и I_2 – соответственно ток на выходе ДД в указанных выше точках;
 I_{izm} – значение измеренного тока на выходе ДД.

5.10 При измерении времени счетчик осуществляет измерение следующих величин: время корректной работы (время наработки), время некорректной работы (время ошибок), время работы (наличие питания – батареи), время отключения (время простоя), а также индицирует текущее календарное (с учетом перехода летнее/зимнее) время.

Время корректной работы (время Ткор.) – время работы прибора при наличии питания и отсутствии сообщений об ошибках. Время корректной работы индицируется на индикаторе счетчика в режиме «Индикация дополнительных параметров» (см. п. 11.2.2, а также приложение Г).

Время некорректной работы (время ошибки Тош.) – время работы прибора при наличии питания и сообщений об ошибках. Значения Тош присутствуют в отчетах архивов накопленных данных.

Время работы Траб – суммарное время наличия питания (батареи) в приборе. Индицируется на индикаторе счетчика в режимах «Индикация дополнительных параметров», а также присутствует в отчете посutoчного архива.

Время простоя Тоткл. – суммарное время отсутствия питающего напряжения на приборе. Индицируется на индикаторе теплосчетчика в режиме «Индикация дополнительных параметров», а также присутствует в отчете посutoчного архива.

Текущее время – текущее календарное (с учетом летнего/зимнего) время, индицируется на индикаторе прибора в режиме «Индикация основных параметров». Автоматический переход на летнее/зимнее время может быть отключен.

Измерение, индикация и регистрация вышеперечисленных параметров осуществляется в часах. На рисунке 5.1 приведена временная диаграмма, поясняющая каким образом за отчетный период Тотч. формируется время корректной работы Ткор., в течение которого производилось достоверное измерение всех параметров и время нерабочего состояния Тн.р., в течение которого отсутствует учет какого-либо параметра или отсутствует питание прибора.




Рисунок 5.1

5.11 Для связи с внешними устройствами используется интерфейс RS-232C. Используются линии RxD, TxD, DTR, RTS.

5.12 Конструктивно счетчики выполнены в виде нескольких отдельных узлов, имеющих между собой электрическую связь – вычислитель, датчики температуры, расходомерный участок с ультразвуковыми датчиками, датчики давления.

5.12.1 Вычислитель выполнен в прямоугольном корпусе, на котором расположены органы управления (четыре кнопки), цифровое показывающее устройство (жидкокристаллический индикатор – далее ЖКИ) и элементы подключения соединительных кабелей.

Органы управления теплосчетчика: четыре кнопки, назначение которых описано в разделе 11 и приложении Г.

5.12.2 Используемый в теплосчетчике ЖКИ разделен на две секции. Первая секция включает в себя восьмиразрядный семисегментный индикатор и спецсимволы. В этой секции отображается результат измерения и единицы измерения.

Вторая секция – это строка для вывода текстовой информации. Она расположена в верхней части индикатора. Эта секция включается только если пользователю нужно просмотреть дополнительную информацию или выполнить какие-либо действия в меню прибора.

Основной режим работы прибора – отображение измерительной информации из основного меню. Вторая секция индикатора при этом выключена.

5.12.3 РУ представляет собой отрезок трубы с фланцами и втулками для крепления ультразвуковых датчиков расхода. Геометрические размеры РУ (линейные и угловые) имеют жесткие допуска, что необходимо для достижения требуемой точности измерения и стабильности работы. Размеры приведены в таблице 4.2 , а так же в приложение И.

5.12.4 ТС устанавливаются в трубопроводах с применением втулок или гильз (в соответствии с заказом) на входе и выходе теплообменной системы.

5.12.5 Длина соединительных кабелей определяется, исходя из планировки и выбранных мест размещения составных частей счетчиков, и может лежать в пределах:

- от 2 до 10 м (макс. 30 м) для ультразвуковых датчиков расхода,
- от 2 до 10 м (макс. 30 м) для датчиков температуры,
- от 2 до 10 м (макс. 30 м) для датчиков давления,
- от 2 до 30 м (макс. 50 м) для интерфейса RS-232.

Увеличение длины кабелей до значений, указанных в скобках, возможно только при дополнительном согласовании с производителем.

Внимание. Для РУ с DN 200 и выше длины кабелей до датчиков расхода не превышают 5 м.

5.13 Щиток приборный конструктивно выполнен в виде прямоугольного шкафа-сейфа и предназначен для установки и подключения комплексного оборудования.

6 Маркировка и пломбирование

- 6.1 Маркировка счетчиков, наносимая на вычислитель содержит следующие данные:
- наименование и условное обозначение теплосчетчиков;
 - товарный знак предприятия-изготовителя;
 - знак утверждения типа по ДСТУ 3400;

- класс точности (модификация теплосчетчика М1 или М2);
- класс окружающей среды;
- границы измеряемых температур (Θ_{\min} и Θ_{\max});
- границы измеряемой разности температур ($\Delta\Theta_{\min}$ и $\Delta\Theta_{\max}$);
- заводской порядковый номер;
- год изготовления (две последние цифры года, расположенные непосредственно перед заводским номером).

На индикаторе теплосчетчиков:

- граничные значения расхода;
- место установки преобразователя расхода – в подающем или обратном трубопроводе.

На расходомерном участке:

- диаметр условного прохода РУ;
- стрелка направления потока;
- максимально допустимое рабочее давление.

Заводские серийные номера ТС и РУ наносятся на их корпуса ударным методом или методом гравирования.

6.2 Маркировка РУ содержит значение диаметра условного прохода DN и максимальное эксплуатационное значение избыточного давления PN (Ру).

6.3 Составные части счетчиков опломбированы при выпуске из производства для предотвращения несанкционированного доступа к органам регулирования в местах, предусмотренных конструкторской документацией.

6.4 Вычислитель пломбируется двумя мастичными пломбами. Пломбы устанавливаются на крепежных винтах, крепящих боковые крышки. Для фиксации мастики под головками винтов предусмотрены пломбировочные чашки.

Кроме того, для осуществления дополнительного пломбирования посредством свинцовой пломбы, на боковых крышках предусмотрены винты с отверстиями в головках. По требованию заказчика возможна замена этих винтов на дополнительные пломбировочные чашки.

Маркировка соединительных кабелей наносится на бирки, закрепленные вблизи соответствующих разъемов.

7 Тара и маркировка

7.1 Упаковка (транспортная тара) соответствует категории КУ-1 (тип ВУ-II для эксплуатационной документации и счетчика) ГОСТ 23216 и выполняется в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.

7.2 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192, выполняется по чертежам предприятия-изготовителя и содержит манипуляционные знаки “ОСТОРОЖНО ХРУПКОЕ”, “БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ”, “ВЕРХ”.

7.3 Составные части счетчиков упакованы в ящики, изготовленные по чертежам предприятия-изготовителя.

По согласованию с заказчиком допускается поставка РУ без транспортной тары или в таре заказчика.

8 Указание мер безопасности

8.1 Конструкция счетчиков соответствует требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003.

8.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током теплосчетчики соответствует классу III, а щиток приборный соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

8.3 По требованиям пожарной безопасности счетчики соответствуют ГОСТ 12.1.004.

8.4 Электрическая изоляция силовых цепей щитка приборного выдерживает без повреждений воздействие напряжения переменного тока со значением 1500 В в течение 1 мин.

8.5 Электрическое сопротивление изоляции силовых цепей щитка приборного составляет не менее:

- 20 МОм - при температуре 20 °С и относительной влажности до 80 %;
- 1 МОм - при температуре 50 °С и относительной влажности 95 %.

8.6 Электрическое сопротивление между заземляющими контактами трехполюсных розеток щитка приборного и его корпусом не более 0.1 Ом.

8.7 В случае, когда совместно со счетчиками используется оборудование с напряжением питания 220 В, при работе со счетчиками необходимо соблюдать действующие правила по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000В.

9 Порядок установки и монтажа

9.1 Распаковывание и расконсервация

Распаковывание и расконсервация счетчиков производятся после их выдержки в помещении при температуре окружающего воздуха от 10 до 30 °C и относительной влажности не более 80 % в течение 2 часов.

Распаковывание произвести в следующей последовательности:

- вскрыть укладочные ящики;
- извлечь из них пакет с вычислителем и эксплуатационной документацией;
- проверить комплектность счетчиков на соответствие заказанной (см. разд.17);
- извлечь составные части счетчиков из укладочных ящиков, произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений, нарушений покрытий и изоляции соединительных кабелей.

Установить батарею питания в корпус вычислителя следующим образом:

- отвинтить четыре винта, крепящих крышку батарейного отсека;
- подключить разъем батареи к разъему платы вычислителя в соответствии с рисунком 12.1;
- аккуратно уложить батарею в отсек таким образом, чтобы провода не выступали за габариты батарейного отсека;
- закрыть крышку отсека и затянуть крепежные винты до усаживания уплотнительной прокладки.

Дождаться, когда на индикаторе появится надпись “battery”.

Установить точное текущее время на вычислителе с помощью кнопок. Процедура установки времени описана в приложении Г.

9.2 Общие требования, определяющие место установки счетчика

9.2.1 Места установки составных частей счетчиков выбираются исходя из варианта исполнения счетчиков, необходимости использования дополнительной аппаратуры и параметров объекта теплопотребления.

Принципиальные схемы установки счетчиков в зависимости от вариантов их исполнений приведены в приложении Б.

9.2.2 Предельные климатические условия должны быть:

1) в месте установки РУ и ТС:

- температура окружающего воздуха от -40 °C до +70 °C;
- влажность окружающего воздуха до 95 % при температуре 35 °C;

2) в месте установки вычислителя:

- температура окружающего воздуха от 5 °C до +55 °C;
- влажность окружающего воздуха до 93 % при температуре 25 °C.

Климатические условия в месте установки дополнительной аппаратуры должны соответствовать условиям, приведенным в эксплуатационной документации на эту аппаратуру.

9.2.3 По электромагнитной совместимости счетчики соответствуют требованиям ДСТУ IEC 61326-1. Однако очень часто в месте установки счетчика уровень помех значительно превышает все сколько-нибудь допустимые нормы.

Основной источник помех в настоящее время – это частотные преобразователи для управления двигателями, установленные с нарушением технических требований (фильтрация, заземление, ...).

Кроме того, возможно наличие потенциала на трубопроводе.

Для того, чтобы избежать влияния помех на работу прибора нужно выполнить следующее:

– если в щитке, в котором установлен прибор нет напряжения 220 В, то этот щиток должен быть заземлен на трубопровод;

– если в щитке используется 220 В, то необходимо обеспечить изоляцию корпуса прибора от щитка. Желательно при этом соединить отдельным проводом корпус прибора с трубопроводом.

9.2.4 В местах установки РУ и ТС должна быть обеспечена защита от прямого попадания на них воды, грязи, масел и агрессивных жидкостей.

Содержание в воздухе помещений, где установлены составные части счетчиков, паров кислот и щелочей должно быть в пределах санитарных норм и правил.

При установке РУ на открытой площадке рекомендуется обеспечить защиту от прямого попадания атмосферных осадков на ультразвуковые датчики расхода (навес, наклонный козырек).

Установка РУ в местах с возможным кратковременным затоплением водой допускается при соблюдении следующих мер защиты РУ и подводящих кабелей:

– прокладка кабелей должна производиться в защитных герметичных трубах, устойчивых к воздействию окружающей среды (в том числе и к повышенной температуре);

– места подсоединения защитных труб и ультразвуковых датчиков расхода или ТС должны быть защищены от воздействия воды с помощью герметичных муфт, профильных уплотнителей, или другими способами, рекомендованными изготовителем защитных труб.

9.3 Требования к месту установки и расположению РУ

9.3.1 РУ устанавливается в разрыв трубопровода.

Место установки РУ должно быть максимально удалено от источников вибраций, тряски, электромагнитных помех (электромоторы, насосы, компрессоры и др.). На трубопроводе, в который осуществляется врезка РУ, должно быть обеспечено отсутствие электрического напряжения относительно защитного контура заземления.

Расстояние между расходомерным участком и местом установки вычислителя должно быть минимальным и не превышать 10 м. Расстояние может быть увеличено до 20 м при отдельном согласовании с производителем.

Во всех случаях РУ следует располагать в зоне трубопровода, обеспечивающей его полное заполнение водой, т.к. при отсутствии воды счетчики прекращают работу, и диагностируется неисправность (см. разд. 13 РЭ).

Расходомерные участки могут устанавливаться в вертикальном положении, однако подача теплоносителя при этом должна осуществляться по направлению снизу вверх для обеспечения заполнения РУ водой.

При эксплуатации теплосчетчика в условиях, когда возможно неполное заполнение РУ теплоносителем за счет перерывов в его подаче или при работе на загрязненном теплоносителе (отслоившаяся накипь, ржавчина и т.д.), предпочтительным является вариант размещения РУ, приведенный на рисунке 9.2. В этом случае гарантируется полное заполнение РУ водой и участок трубопровода, подверженный наибольшему загрязнению, оказывается в зоне ниже РУ.




Рисунок 9.1

Для удаления остатков теплоносителя из нижней части трубопровода в конструкции, приведенной на рисунке 9.2, можно предусмотреть сливной вентиль.

9.3.2 При установке РУ должны выполняться приведенные ниже требования:

Участок трубопровода, выбираемый для врезки РУ, должен располагаться в горизонтальной плоскости (отклонение от горизонтали в пределах $\pm 20^\circ$).

Втулки датчиков расхода также располагаются в горизонтальной плоскости с отклонением от горизонтали не более $\pm 20^\circ$.

9.3.3 Минимальные длины прямолинейных участков трубопровода от возмущающего фактора до входа РУ должны быть, не менее значений, приведенных в таблице 9.1:

Таблица 9.1

| Вид возмущающего потока фактора | Модификация M2 | Модификация M1 | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------|
| | | DN < 200 | DN $\geq 200^{**}$ | |
| | | | 1 луч | 2 луча |
| Конусообразный переход с углом не более 20° | 7 DN | 10 DN | 15 DN | 10 DN |
| Изгиб трубопровода на 90° | 10 DN | 15 DN | 50 DN | 15 DN |
| Задвижки* или два изгиба трубопровода на 90° в перпендикулярных плоскостях | 15 DN | 20 DN | 70 DN | 20 DN |
| Насос | 20 DN | 30 DN | 90 DN | 30 DN |

Примечания:

* Полнопроходный шаровой кран, используемый в качестве запорной арматуры (не регулирующей, то есть, либо полностью открыт, либо полностью закрыт), НЕ классифицируется как «задвижка» при расчете длины прямолинейных участков.

Для расчета минимальной длины прямолинейного участка трубопровода используется численное значение DN, выраженное в мм, для соответствующего типоразмера РУ (DN 32 – 32 мм, DN 50 – 50 мм и т.д.).

Не допускается устанавливать регулирующую арматуру на прямолинейных участках трубопровода РУ.

9.3.3.1 Длина прямолинейных участков до и после РУ-20 и РУ-25, при использовании конусообразных переходов с углом не более 20° , должна быть не менее 3^*DN , и в данном случае допускается приварка специального патрубка, входящего в комплект поставки, непосредственно к конусообразному переходу.

Все остальные требования в части длины прямолинейных участков, для РУ-20 и РУ-25 могут быть уменьшены вдвое по отношению к данным таблицы 9.1.

9.3.3.2 Длина прямолинейного участка трубопровода между двумя последовательными местными сопротивлениями перед РУ должна быть не менее 5 DN. В противном случае прямолинейный участок перед РУ должен быть увеличен на длину, равную разности (в миллиметрах) требуемого и реального расстояния между местными сопротивлениями.

Длина прямолинейного участка трубопровода на выходе РУ должна быть не менее 5 DN для модификации M2 и 10 DN для модификации M1 для РУ с одной хордой и 5 DN для РУ с двумя хордами.

Если DN подводящего трубопровода и DN прямолинейных участков отличаются, использование конусных переходов является обязательным.

Длина прямолинейного участка трубопровода от конусного перехода до РУ должна соответствовать требованиям для всех значений DN расходомерных участков.

9.3.3.3 Внутренний диаметр прямолинейного участка или трубопровода, выполняющего его функции, не должен отличаться более, чем на $\pm 5\%$ от:

- численного значения DN, выраженного в мм, для DN от 20 до 100 включительно;
- фактического диаметра РУ, который приведен в разделе 17 “Параметры и характеристики составных частей счетчика” для РУ-125...РУ-400.

Для модификации M1 допускается отклонение внутреннего диаметра прямолинейного участка не более, чем на $+5\%$ (отрицательное отклонение не допускается).

9.4 Порядок установки и монтажа составных частей счетчика

9.4.1 Порядок установки и монтажа РУ

9.4.1.1 РУ устанавливается в разрыв трубопровода.

9.4.1.2 В комплект поставки РУ-20, 25, 32 и 40 входят специальные патрубки, которые при монтаже привариваются к прямолинейным участкам трубопровода.

Для остальных типоразмеров РУ прямолинейные участки поставляются в комплекте по согласованию с заказчиком.

Патрубок с накидной гайкой, входящий в комплект поставки, является частью прямолинейного участка и используется для последующей приварки трубопровода, или участка трубопровода, который дополняет патрубок до необходимой длины прямолинейного участка.

Ось патрубка и прямолинейного участка должна представлять собой единую осионную линию без значительных изломов и перегибов, а ступенька на переходе от патрубка к трубе не должна превышать $\pm 2.5\%$ от значения DN на сторону.

9.4.1.3 При установке РУ-20 и РУ-25 (подсоединении РУ к вваренным в трубопровод патрубкам с накидной гайкой) необходимо фиксировать положение РУ (для предотвращения проворота) гаечным ключом S = 30 мм, который устанавливается на специальные плоскости РУ. Расположение этих плоскостей показано на рисунке в приложении И.

Категорически запрещается использовать другие детали РУ для удержания РУ от проворота (разъемы ДР, тело РУ, плоскости с нанесенной маркировкой).

Для затягивания накидной гайки необходимо использовать ключ S = 41 мм.

9.4.1.4 При фланцевом присоединении РУ внутреннее отверстие фланцев, при необходимости, растачивается под внешний диаметр трубы с минимально воз-

можными допусками. Пример приварки фланцев приведен на рисунке 9.3 и рисунке 9.4.

Монтаж фланцев на трубопровод должен производиться без образования потеков металла на внутренней поверхности трубопровода. В противном случае изменение распределения скоростей в потоке жидкости может вызвать дополнительную погрешность счетчиков.

После монтажа РУ в трубопровод рекомендуется произвести окраску всех фланцев.




Рисунок 9.2




Рисунок 9.3

ВНИМАНИЕ!

Настоятельно рекомендуется избегать приварки фланцев к трубопроводу при установленном РУ. Это может привести к деформации РУ вследствие перегрева.

9.4.1.5 Потери давления на расходомерных участках

Значение потерь давления на расходомером участке на максимальном расходе Q_{max} не превышает $0.085 \text{ кгс}/\text{см}^2$ (для всех типоразмеров РУ, для которых не указано отдельно).




Рисунок 9.4 Потери давления для РУ-20...РУ-50

9.4.2 Порядок установки датчиков расхода ДР

9.4.2.1 Приведенный ниже порядок установки датчиков расхода ДР распространяется на ряд РУ с DN от 32 до 400.

РУ-20 поставляется с установленными и опломбированными датчиками расхода, демонтаж ДР может осуществляться только на предприятии-изготовителе.

9.4.2.2 После монтажа РУ в трубопровод необходимо установить в них ультразвуковые датчики расхода следующим образом:

- при необходимости очистить внутренние поверхности втулок от пыли и грязи;
- для предохранения материала крепежных гаек и датчиков расхода от диффузии с материалом РУ, смазать резьбу втулок и боковую цилиндрическую поверхность ультразвуковых датчиков расхода графитсодержащей смазкой Р-113 или ЦИАТИМ-221;
- рабочая поверхность ДР (торец) должна быть очищена от смазки;
- установить ультразвуковые датчики расхода во втулки (отводы) расходомерного участка. На кабельных выводах датчиков нанесена маркировка. При этом ДР с маркировкой “11” (или “21” для второго канала измерения расхода) необходимо установить в отвод РУ расположенный **первым по ходу потока теплоносителя** (воды), ДР с маркировкой “12” (или “22” для второго канала измерения расхода) во второй отвод РУ.
- при затягивании крепежной гайки ДР усилие, прикладываемое к ключу, должно быть равно 40...45 Н·м, и обеспечивать «нулевой» зазор между посадочной плоскостью РУ и кольцевой плоскостью ДР снаружи его уплотнительной прокладки. Для ДР, устанавливаемых в РУ-32, усилие составляет 18...20 Н·м.

ВНИМАНИЕ!

Ультразвуковые датчики расхода содержат элементы из пьезокерамики и тонкостенные элементы конструкции, которые обладают повышенной хрупкостью и не допускают ударных и чрезмерных сжимающих нагрузок.

С учетом вышеизложенного,

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- менять местами датчики расхода разных каналов;
- устанавливать датчики с маркировкой “11” (“21”), предназначенные для установки в первый отвод РУ (по потоку), во второй отвод, а датчики с маркировкой “12” (“22”) устанавливать в первый отвод РУ.
- при транспортировании и монтажеронять ультразвуковые датчики расхода или стучать по ним;
- производить монтаж и демонтаж РУ с установленными ультразвуковыми датчиками расхода;
- производить слесарные или сварочные работы на трубопроводе вблизи РУ с установленными в нем ультразвуковыми датчиками расхода;
- превышать приведенное выше усилие зажатия ДР;
- при проведении текущего или межсезонного обслуживания РУ демонтировать «прикипевшие» к поверхностям РУ датчики путем проворачивания их в установочных втулках (отводах).

9.4.2.3 Для изъятия ДР конструкция датчиков предусматривает специальные элементы. Предприятием-изготовителем разработаны и могут быть предложены по отдельному заказу специальные съемники или комплект КД для их изготовления:

- для ДР DN 32...80 – съемник ШИМН. 296454.004;
- для ДР DN 100...400 – съемник ШИМН.296454.001.

9.4.3 Порядок установки датчиков температуры ДТ

Термопреобразователи сопротивления платиновые производства фирмы «СЕМ-ПАЛ» ТСП-Т в трубопровод могут устанавливаться в двух вариантах:

- путем ввинчивания во втулки (бобышки) первого типа, вваренные в трубопровод, для непосредственного контакта ТС с теплоносителем;
- путем ввинчивания в защитные гильзы, которые, в свою очередь, ввинчиваются во втулки (бобышки) второго типа, вваренные в трубопровод, для контакта с теплоносителем через защитную гильзу.

При выборе способа монтажа ТС в трубопровод следует учитывать, что для обеспечения максимальной точности измерения температуры чувствительный элемент ТС должен находиться как можно ближе к оси трубопровода. Предусмотрено пять типов ТС длиной 58, 80, 150, 310, 360 мм (тип 4, 2, 3, 5 и 6 соответственно) и варианты их установки по углу наклона, которые обеспечивают выполнение указанного требования при монтаже ТС в трубопроводы различных диаметров. Угол наклона и глубина погружения ТС обеспечивается использованием втулок (бобышек), конструкция (исполнение) которых определяется DN трубопроводов. Рекомендуемые типы ТС в зависимости от типа РУ приведены в таблицах 9.2 и 9.3. Варианты монтажа ТС без защитных гильз и с защитными гильзами приведены на рисунках 9.7 и 9.8.

Внимание! При использовании бобышек, обеспечивающих угол наклона 45 или 60 °, расположение бобышек на трубопроводе должно обеспечивать набегание потока теплоносителя в первую очередь на нижнюю часть ТС, где располагается термочувствительный элемент, то есть: ТС должен быть наклонен своей нижней частью навстречу потоку.

Место для монтажа на трубопровод каждого ТС из комплекта поставки определяется схемой установки счетчика (см. приложение Б). ТС, измеряющий температуру теплоносителя или воды, протекающих через РУ, должен быть установлен вблизи РУ. Расстояние между ТС и РУ не должно превышать 10 м.

ТС может быть установлен, как перед РУ, так и после. Установка ТС после РУ является предпочтительной. При монтаже ТС после РУ расстояние от втулки до РУ должно быть не менее 5 DN, а при монтаже перед РУ – не менее 10 DN.

После приварки втулки, резьбу в ней необходимо обработать метчиком M10x1.5 или M16x1.5 (в зависимости от типа втулки).

При установке ТС под углом 45 ° или 60 ° необходимо просверлить отверстие диаметром 10 мм (16 мм для защитной гильзы) и распилить до необходимого овала в зависимости от толщины стенки трубы (см. рисунок 9.7 и 9.8).

Уплотнительную поверхность втулки необходимо предохранять от брызг расплавленного металла при сварке.

Перед установкой уплотнительной прокладки (фторопластового кольца) уплотнительную поверхность втулки смазать ЦИАТИМ 221.

При ввинчивании ТС во втулку, усилие, прикладываемое к ключу длиной 200 мм, должно быть не более 5 кг, и обеспечивать герметичное уплотнение. Не допускается деформация фторопластовой прокладки типа «выдавливания» из промежутка между уплотняющими поверхностями ТС и втулки.

После окончательной установки ТС в трубопровод, втулка и наружная металлическая часть ТС должны быть теплоизолированы от окружающей среды.


Перед ввинчиванием ТС в защитную гильзу необходимо убедиться в чистоте гильзы и заполнить ее на 1/8 объема высокотемпературной силиконовой смазкой любого типа.

Таблица 9.2


| DN, мм | Исполнение номинальная (L_{TC} , мм), тип | ТС, длина | Variанты исполнения втулок первого типа (внутр. резьба втулок M10x1.5) | Угол наклона |
|------------|--|--------------|---|-----------------|
| | | | Обозначение | |
| 32 | ШИМН.405212.001-03 $L_{TC}=58$; тип 4 | | ШИМН.723144.007 | 45° |
| 50 | | | ШИМН.723144.008 | 60° |
| 65 | | | ШИМН.723144.009 | 90° |
| 80 | ШИМН.405212.001-01 $L_{TC}=80$; тип 2 | | | |
| 100 | | | ШИМН.723144.007 | 45° |
| 125 | | | ШИМН.723144.008 | 60° |
| 150 | ШИМН.405212.001-02 $L_{TC}=150$; тип 3 | | ШИМН.723144.009 | 90° |
| 200 | | | | |
| ≥ 250 | | | | |

Таблица 9.3

| DN, мм | Исполнение защитной гильзы, номинальная длина ($L_{3Г}$), мм; номинальная длина ТС (L_{TC}), мм | Варианты исполнения втулок второго типа (внутренняя резьба втулок M16x1.5) | Угол наклона | |
|------------|---|---|-----------------|--|
| | | | Обозначение | |
| 50 | ШИМН.753137.002-03 (тип 4) $L_{3Г}=56$; $L_{TC}=58$ | ШИМН.723144.008-01 | 60° | |
| 65 | | | | |
| 80 | | | | |
| 100 | ШИМН.753137.002-01 (тип 2) $L_{3Г}=78.5$; $L_{TC}=80$ | ШИМН.723144.009-01 | 90° | |
| 125 | | | | |
| 150 | | | | |
| 200 | ШИМН.302634.002 (тип 3) $L_{3Г}=148$; $L_{TC}=150$ | ШИМН.723144.007-01 | 45° | |
| ≥ 250 | | ШИМН.723144.008-01 | 60° | |
| | | ШИМН.723144.009-01 | 90° | |




DN-32; DN-40; DN-150




DN-50; DN-200

Разметка и размеры отверстия
для установки ТСП-Т под углом 45° или 60°



| Угол α | A, мм |
|---------------|-------|
| 45° | 15 |
| 60° | 13 |


На поверхности Б рекомендуется
для всех вариантов установки
запилить плоскость под втулку ТСП-Т



DN-65...125; DN-250...

- Примечания.
- Для трубопроводов DN-32 ... DN-150 положение термочувствительного элемента оптимизировано относительно труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-76.
 - При установке на трубопроводах меньше DN-32 необходима установка расширителя.


Рисунок 9.5 Установка ТСП-Т типов 2, 3 и 4 без защитной гильзы



DN-150


DN-50; DN-200

**Разметка и размеры отверстия
для установки защитной гильзы ТСП-Т под
углом 45° или 60°**



| Угол α | A , мм |
|---------------|----------|
| 45° | 25 |
| 60° | 22 |

На поверхности Б рекомендуется
для всех вариантов установки
под втулку гильзы запилить плоскость



DN-65...125; DN-250...

Примечания.

- Для трубопроводов DN-32 ... DN-150 положение термочувствительного элемента оптимизировано относительно труб водогазопроводных по ГОСТ 3262-76.
- При установке на трубопроводах меньше DN-50 необходима установка расширителя.

Рисунок 9.6 Установка ТСП-Т типов 2, 3 и 4 с защитной гильзой

9.4.4 Порядок установки датчиков давления

Датчики давления устанавливаются строго в вертикальном положении. Схема установки датчиков давления приведена в приложении Ж.

Блок питания, используемый для подачи питания на датчики давления должен иметь гальваническую развязку с сетью питания.

Использование отборных устройств является обязательным!

Требования к месту врезки отборных устройств в трубопровод аналогичны требованиям к месту приварки втулок ТСП (п.9.4.3).

9.4.5 Монтаж вычислителя

Вычислитель может монтироваться в горизонтальном положении (на столе, стеллаже или специально установленной полке) или вертикально (на стене или приборном щите).

Для крепления вычислителя используются два уголка (входящих в комплект поставки), к которым он крепится посредством кронштейнов, установленных на боковых стенках вычислителя. Размеры для разметки при установке уголков приведены в приложении В.

9.4.6 Прокладка и подключение кабелей

После установки всех составных частей счетчиков производится их электрическое соединение с помощью соединительных кабелей, входящих в комплект поставки, в следующей последовательности:

- 1) прокладка кабелей;
- 2) подключение кабелей к вычислителю, ТС и ультразвуковым датчикам расхода.

Прокладка кабелей осуществляется с учетом приведенных ниже требований:

– крепление кабеля должно исключать возможность его соприкосновения с трубопроводами и другими элементами конструкций, имеющими температуру ниже минус 40 °C или выше 70 °C;

– должны быть предприняты меры для защиты кабелей от механических повреждений путем укладки их в трубы, шланги, короба и т.п. Допускается совместная укладка кабелей одного счетчика в одной защитной конструкции;

– при установке двух и более счетчиков на одном объекте теплопотребления укладку кабелей от каждого из них необходимо производить в отдельных защитных конструкциях, разнесенных по всей длине на расстояние не менее 5 см для предотвращения взаимных электромагнитных наводок.

– после укладки кабелей необходимо произвести их подсоединение к составным частям счетчиков с учетом маркировки кабелей.

Излишек кабеля аккуратно сворачивается кольцом и помещается в приборном ящике или рядом с ним.

ВНИМАНИЕ!

- **Запрещается укладка соединительных кабелей вдоль силовых питающих линий или в их защитных конструкциях.**

Подключение кабеля и его составных частей к вычислительному блоку и ко всем датчикам должно выполняться в следующей последовательности:

определен расположение «ключей» на разъемах подключаемых узлов и элементах кабеля, аккуратно, без заметного усилия, не допуская взаимного вращения (проворота) деталей разъема, сстыковать ответные части; при этом накидная гайка должна быть закручена в последнюю очередь для исключения возможности сминания (изгиба, излома) контактных деталей (штырьков) разъема при неполной продольной стыковке.

При подключении датчиков к кабельным разъемам необходимо строго соблюдать маркировку, нанесенную на kleящиеся или надетые на общеприборный кабель и кабельные выводы датчиков расхода маркеры.

В таблице 9.4 приведено соответствие маркировки на линиях связи маркировке на кабельных выводах датчиков расхода, подключаемых к ним.

Таблица 9.4

| Назначение кабеля (подключаемый узел) | Маркировка на общеприбор- ном кабеле | Маркировка на кабельных выводах датчиков расхода основной (резервный) и их расположение относительно потока | | | |
|---|--|--|------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Двухсимвольная | | Односимвольная | |
| | | Марки- ровка | Положение по потоку | Марки- ровка | Положение по потоку |
| ДР1 канала 1 | A11 | 11 (11р) | первый по потоку | 1 (1р) | без привязки к потоку |
| ДР2 канала 1 | A12 | 12 (12р) | второй по потоку | 1 (1р) | |
| ДР1 канала 2 (ДР3) | A21 | 21 (21р) | первый по потоку | 2 (2р) | |
| ДР2 канала 2 (ДР4) | A22 | 22 (22р) | второй по потоку | 2 (2р) | |

В таблице 9.5 приведена маркировка линий связи общеприборного кабеля для подключения датчиков температуры, давления и внешних устройств.

Таблица 9.5

| Назначение кабеля (подключаемый узел) | Маркировка на обще- приборном кабеле | Назначение кабеля (подключаемый узел) | Маркировка на обще- приборном кабеле |
|---|---|---|---|
| ДТ1 | B1 | ДД1 | C1 |
| ДТ2 | B2 | ДД2 | C2 |
| ДТ3 | B3 | Интерфейс RS232 | D1 |
| | | Импульсные выходы | D4 |

Структурная и принципиальная схемы общеприборного кабеля приведены в приложении Е.

После ввода счетчика в эксплуатацию, а также при ремонтах, поверках и перенастройках представитель организации, осуществлявшей указанные работы, обязаннести соответствующие сведения в таблицу раздела 19 “Сведения о вводе в эксплуатацию, ремонтах, поверках, перенастройках”.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 1 Нарушать порядок (систему) подключения кабелей, заданную маркировкой в таблицах 9.4 – 9.6.**
- 2 Менять местами ТС датчиков температуры ДТ1, ДТ2, ДТ3 (см. приложение Б) и датчики давления ДД1 и ДД2.**
- 3 Наращивать или укорачивать длину кабелей ультразвуковых датчиков расхода ДР.**
- 4 Применять в составе счетчиков РУ, ТС, ультразвуковые датчики расхода ДР и вычислители из разных комплектов поставки.**
- 5 Не допускается перекручивание, образование петель и резких изгибов кабелей, подключаемых к ДР.**

ВНИМАНИЕ!!!

Если в процессе пуска (или после пуска) прибора в эксплуатацию потребовалось производить сварочные работы, необходимо отсоединить общеприборный разъем от корпуса вычислителя. В противном случае прибор может быть поврежден.

10 Подготовка к работе

10.1 Прибор имеет три режима учета – «Не в учете», «В учете», «Стоп».

Режим «**Не в учете**» устанавливается при выпуске прибора из производства. В этом режиме счетчик измеряет все параметры и накапливает архивную информацию. В этом режиме можно устанавливать гидравлический нуль, изменять параметры прибора, требуемые при вводе в эксплуатацию. Признаком того, что прибор находится в этом режиме является периодическое отображение на индикаторе надписи «**no rSt**».

Режим «**В учете**» - основной режим работы прибора после ввода в эксплуатацию. То есть, ввод прибора в эксплуатацию – это перевод счетчика в режим «В учете». При переводе счетчика из режима «Не в учете» в режим «В учете» происходит сброс архивных и всех накопленных данных (кроме счетчиков вхождений в меню и журнала событий), а также блокируется возможность изменения параметров счетчика. При нахождении счетчика в этом режиме никаких дополнительных сообщений на индикатор не выводится.

Режим «**Стоп**» предназначен для временной остановки учета. Например, в случае, когда производится ремонт со сливом воды, или в летний период. Признаком того, что прибор находится в этом режиме является периодическое отображение на индикаторе надписи «**StoPPED**». В этом режиме останавливается измерение всех параметров и отображение ошибок измерения. Накопленные данные сохраняются. В архив записываются нулевые значения в течение всего времени нахождения счетчика в этом режиме. Переход из этого режима в режим «В учете» восстанавливает полноценное измерение параметров и накопление архива. Сброса накопленных значений и стирания архива при таком переходе не происходит.

Для того, чтобы можно было изменять параметры счетчика, необходимые в процессе ввода в эксплуатацию, счетчик должен находиться в режиме «Не в учете».

Переключение режимов учета производится в меню «Установка».

10.2 При работе счетчиков совместно с дополнительной аппаратурой (ПК), произвести подсоединение этой аппаратуры к счетчикам. При подключении счетчиков к дополнительному сопутствующему оборудованию следует руководствоваться соответствующей эксплуатационной документацией.

10.3 Для приобретения навыков работы с прибором после его покупки (до установки на объект) и для проверки работоспособности прибора совместно с ультразвуковыми датчиками расхода рекомендуется:

1) Собрать расходомерный участок с резиновой или паронитовой прокладкой толщиной 1-2 мм и технологической заглушкой на торце, установить его вертикально, закрепить датчики расхода и полностью заполнить РУ водой.

2) Проверить все пункты режима «**Индикация основных параметров**», все пункты режима «**Контроль**», а также обязательно выполнить установку нуля в режиме «**Установка**» для того, чтобы правильно повторно выполнить эту опера-

цию при установке прибора на реальном трубопроводе. Описание режимов работы приведено в разделе 11 “Порядок работы”.

10.4 При установке прибора на реальном объекте заполнить водой трубопровод, в который вмонтирован РУ. Пропустить через РУ теплоноситель (воду) с возможно большим объемным расходом в течение 10 мин. Убедиться в отсутствии признаков течи в местах монтажа в трубопровод составных частей счетчиков и в отсутствии индикации сообщений об ошибках на цифровом показывающем устройстве вычислителя. Перечень этих сообщений приведен в разделе 13 “Характерные неисправности и методы их устранения”.

10.5 Выполнить перечисленные ниже операции в режиме «**Установка**» счетчиков.

Порядок ввода пароля для входа в режим «**Установка**» описан в п.11.2.8, порядок использования меню в режиме «**Установка**» описан в п.11.2.5, а также в приложении Г.

В режиме «**Установка**»:

- установить гидравлический нуль канала измерения объема;
- ввести в память вычислителя значение температуры холодной воды (только для варианта исполнения 4);
- установить необходимый формат архивирования объема теплоносителя (воды);
- ввести в память вычислителя значения давлений теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
- установить режим учета «В учете». Это эквивалентно вводу в эксплуатацию счетчика. При этом произойдет сброс всех параметров для заданного канала вычисления.

Для установки гидравлического нуля необходимо выполнить следующие операции:

- Установка нуля должна производиться не ранее, чем через 10 минут после установки в счетчик батареи питания.
- Перекрыть поток теплоносителя (воды), при этом РУ должен оставаться полностью заполненным теплоносителем (водой).
- Установить гидравлический нуль в соответствии с пунктами меню «**Установка**».

В случае невыполнения или неправильного выполнения операции по установке нуля расхода погрешность измерения увеличивается и может составлять значение, превышающее допустимое. Ввод в эксплуатацию (со сбросом накопленных данных) блокируется, если не произведена установка гидравлического нуля. Подробное описание процесса установки гидравлического нуля приведено в приложении К “**Указания по установке гидравлического нуля**”

Если в процессе пуска счетчика не был произведен ввод в эксплуатацию, на индикаторе будет постоянно появляться предупреждение об этом.

После завершения вышеуказанных операций счетчики готовы к работе.

ВНИМАНИЕ!

- В процессе эксплуатации счетчиков (при работе счетчиков в режиме коммерческого учета теплоносителя) запрещается отключать датчики, менять расположение датчиков на обратное (для предотвращения таких несанкционированных действий предусмотрено **механическое пломбирование разъемов** всех ДР, ДТ и ДД), эксплуа-

тировать счетчики на трубопроводе с неполным (частичным) заполнением РУ водой или на трубопроводе, подающем теплоноситель в виде пара. Во всех вышеуказанных случаях теплосчетчик зафиксирует время некорректной работы, которое вычитается из времени учета теплоносителя. Время отсутствия питания (время отключения батареи) не включается во время некорректной работы счетчика и отображается в режиме **«Индикация дополнительных параметров»**.

– При длительном отключении теплоносителя (в межотопительный период, при ремонтах, и т.п.), приводящем к возникновению застойных явлений в трубопроводе (осадок, ржавчина, пузырьки, и проч.), рекомендуется перевести счетчик в режим **«Останов»** и обеспечить гарантированное отсутствие теплоносителя в расходомерном участке (для предотвращения образования отложений на ультразвуковых датчиках).

– Образование накипи и выпадение осадков на внутренних стенках РУ уменьшает реальный диаметр РУ, что может привести к завышению показаний расхода воды и теплоты. Поэтому при эксплуатации счетчика рекомендуется производить мероприятия по техническому обслуживанию счетчиков (см. раздел 12 **“Техническое обслуживание”**).

– В течение каждого цикла работы (1 – 2 с) теплосчетчик осуществляет самодиагностику технического состояния по нескольким критериям. В случае возникновения неисправности измерительного блока, обрыва кабелей датчиков расхода или температуры, отсутствия теплоносителя и т.п., прекращается накопление интегральных параметров (объема и массы теплоносителя, количества теплоты и времени корректной работы) и выдается сообщение об ошибке (см. раздел 13 **“Характерные неисправности и методы их устранения”**).

11 Порядок работы

11.1 Требования к персоналу.

Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с настоящим РЭ в полном объеме. В случае, если к счетчику подключены устройства, работающие от сети 220 В, к работе со счетчиками допускаются лица, ознакомленные с правилами техники безопасности на электроустановках напряжением до 1000 В.

11.2 Структура меню управления счетчиком.

Управление счетчиком (вывод необходимой информации на индикатор и задание режима работы и параметров счетчика) осуществляется посредством выбора необходимого пункта меню.

Пункты меню управления счетчиком отображаются в верхней строке индикатора.

Использование меню (переключение пунктов) позволяет получить информацию о значениях измеряемых параметров, параметрах счетчика, а также провести поверку счетчика.

Выбор пунктов меню и изменение (ввод, задание, установка) параметров осуществляется с помощью нажатия кнопок управления счетчика. Последовательность использования кнопок для выхода на определенный пункт меню и ввода цифрового значения параметра или выбора параметра из списка приведено в приложении Г.

Все измеряемые величины, параметры счетчика и команды управления счетчиком объединены в несколько разделов – **меню** управления счетчиком.

Отдельные служебные меню («Установка», «Проверка») защищены паролем доступа.

Все меню описаны в приложении Г.

11.2.1 Режим «Индикация основных параметров».

В режим **«Индикация основных параметров»** прибор переходит после установки батареи, после подготовки прибора к работе в режиме **«Установка»**, после окончания работы в служебных режимах (**«Контроль»**, **«Проверка»**), а также при автоматическом возврате в режим **«Индикация основных параметров»** по неактивности кнопок.

В зависимости от варианта исполнения счетчика на индикаторе вычислителя отображаются соответствующие данному варианту измеряемые параметры.

В этом режиме также отображаются сообщения о возникших ошибках или режима работы прибора.

В зависимости от режима учета на индикаторе отображаются следующие надписи:

- прибор не в учете - **«no rSt»**;
- прибор в учете – никакие дополнительные надписи не высвечиваются;
- учет остановлен (режим «Стоп») – **«StoPPEd»**.

Если исчерпывается лимит времени работы (если в приборе установлен режим лимита времени п.11.2.7), отображается **«Cred 4»**. Это означает, что до окончания лимита времени осталось 4 дня.

11.2.2 Режим «Ошибки».

Пункт меню этого режима появляется только в случае возникновения каких-либо ошибок в работе прибора. Этот режим служит для отображения развернутой (не только код, но и текст) информации о текущих ошибках. Можно просмотреть все зафиксированные на данных момент ошибки.

Не влияет на ход измерения.

11.2.3 Режим «Дополнительных параметры».

Режим предназначен для отображения второстепенных (редко просматриваемых) измеряемых величин. Не влияет на ход измерения.

При работе в режиме «Индикация основных параметров» и «Индикация дополнительных параметров» при возникновении нештатных ситуаций на индикаторе прибора индицируются **код и характер неисправности** (см. раздел 13).

11.2.4 Режим «Контроль».

Режим «Контроль» предназначен для индикации параметров, подлежащих контролю. Режим «Контроль» не прерывает процесс измерения и может использоваться как представителями энергонадзора, так и пользователем. В частности, в этом режиме отображаются счетчики вхождений в режимы «Установка» и «Проверка».

11.2.5 Режим «Установка».

Режим «Установка» используется потребителем при вводе счетчика в эксплуатацию и предназначен для установки гидравлического нуля каналов измерения объема (необходимая начальная балансировка измерительного тракта), ввода необходимых параметров (давления, температура холодной воды, ...), а также для выбора режима учета.

Необходимо помнить, что после ввода счетчика в эксплуатацию (счетчик в режиме учета «В учете») вход в режим «Проверка» блокируется. Кроме того, блокируются те пункты меню «Установка», которые не должны меняться в течение времени нахождения счетчика в учете.

11.2.6 Режим «Проверка».

Режим «Проверка» предназначен для оценки погрешностей измерения и погрешностей вычисления ряда основных метрологических параметров теплосчетчика, а также для проверки правильности их индикации.

Режим «Проверка» используется для автоматизации процесса проверки метрологических характеристик теплосчетчика при периодической поверке. Проверку может осуществлять только предприятие-изготовитель или его уполномоченный представитель с участием госпроверителя.

Описание этого режима дано в «Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки».

11.2.7 Режим «Продл. лимита».

Режим предназначен для ввода пароля при продлении лимита времени.

«Лимит времени» - специальный режим, при котором блокируется съем любой информации со счетчика, если в течение заданного интервала времени не будет введен специальный пароль продления.

В этом меню запрашивается ввод пароля для продления лимита времени работы, либо для выключения этого режима. Пароли выдаются для конкретной даты и действительны в течение одних суток.

11.2.8 Ввод пароля.

Вход в служебные режимы «Установка» и «Проверка» разрешается только после ввода соответствующих **паролей во избежание несанкционированного доступа** к параметрам, хранящимся в памяти вычислителя. Ввод пароля запрашивается после того, как пользователь выбрал соответствующий режим в меню.

При отгрузке прибора предприятием-изготовителем устанавливаются следующие **стандартные пароли для служебных режимов**:

Таблица 11.1

| РЕЖИМ | СТАНДАРТНЫЙ ПАРОЛЬ |
|-------------|--------------------|
| «Установка» | 25205757 |

В случае необходимости по требованию Заказчика предприятие-изготовитель может установить **ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРОЛЕЙ** для **служебных режимов**, что эквивалентно дополнительному ЭЛЕКТРОННОМУ ПЛОМБИРОВАНИЮ вычислительного блока и **обеспечивает недоступность накопленной измерительной информации посторонним пользователям**.

Пароль представляет собой 8-ми значное целое число, которое необходимо ввести для получения доступа к одному из служебных режимов.

Символы «-» на индикаторе отмечают разряды, в которые необходимо ввести цифры пароля.

Немаскируемое (открытое) значение вводимой цифры отображается только в том разряде, в котором производится ввод ее значения (редактирование).

В процессе ввода пароля нажатие кнопки («Вправо») передвигает курсор на один разряд вправо, позволяя изменять отдельные разряды пароля.

Нажатие кнопки и («Вверх» и «Вниз») – приводит к изменению значения редактируемой цифры.

Нажатие кнопки («Влево») – означает окончание ввода пароля.

Если пароль введен верно, прибор переходит в требуемый режим. Если нет, то возвращается к вводу пароля.

Если в течение 2 мин не было нажатия кнопок, то счетчик переходит из режима «Ввод пароля» в режим «Индикация основных параметров».

11.3 Съем данных со счетчика.

Кроме визуального считывания информации (с индикатора) в счетчике предусмотрено считывание данных по интерфейсу RS232.

Данные могут быть считаны на компьютер, на устройство съема данных УСД-02 или на любое другое устройство, работающее с RS232, в котором реализован требуемый протокол считывания данных (например, контроллеры связи со SCADA).

К этому интерфейсу может быть подключен любой modem, работающий через RS232 с поддержкой AT-команд (проводной, GSM/GPRS).

Считываться может следующая информация:

- текущее состояние счетчика;
- журнал событий;
- архив почасовой;

– архив посutoчный.

Данные считаются в упакованном двоичном виде, защищенном от сбоев при считывании.

12 Техническое обслуживание

12.1 Памятка представителю инспектирующей службы

12.1.1 Тепловодосчетчик СВТУ-11Т защищен в равной степени от вмешательства как потребителя, так и теплоснабжающей организации. Какие-либо изменения параметров теплосчетчика могут осуществляться только в **служебных** режимах **«Установка» и «Проверка»**. С целью исключения несанкционированного вмешательства в работу прибора и для предотвращения возможных попыток изменить какие-либо приборные константы (калибровочные коэффициенты термосопротивлений K_{dl} и K_{rc} , коэффициент преобразования по расходу, геометрические параметры расходомерного участка), влияющие на точность измерений, факт вхождения или пользования этими режимами фиксируется в режиме **«Контроль»**. **Возможность контроля числа вхождений в указанные режимы** эквивалентна механическому способу пломбирования (т.е. заменяет мастичные пломбы, клейменые наклейки и др.) и является **электронным способом пломбирования** вычислителя. Поэтому основное внимание следует обратить на информацию о количестве входов в служебные режимы. Отличие этого числа от зафиксированного на момент пуска прибора в эксплуатацию (сдачи по акту) должно рассматриваться как **нарушение пломбы, установленной инспектирующей организацией**. В этом случае факт вмешательства в работу прибора должен устанавливаться по результатам анализа журнала событий. Все действия пользователя, которые могут изменить показания счетчика, заносятся в журнал событий с указанием даты и времени события. В случае, если в журнале событий зафиксировано вхождение в служебный режим, но не зафиксировано никаких действий по изменению параметров счетчика, это означает, что пользователь вошел в служебный режим, и тут же вышел из него, не изменяя никаких параметров счетчика. В таком случае вмешательства в работу прибора и изменения его метрологических характеристик не было.

В приборе также предусмотрена возможность механического пломбирования вычислительного блока с использованием пломбировочных чашек с отверстиями на боковых крышках корпуса.

12.1.2 Перед вводом в эксплуатацию желательно проверить правильность установки следующих параметров (в дополнение к метрологическим, приведенным в сертификате):

- систему единиц измерения;
- учет летнего времени;
- введенные константы давлений;
- введенную температуру холодной воды (если используется);
- режим обработки ошибок диапазонов (п.5.8).

12.1.3 Ввод в эксплуатацию теплосчетчика завершается переводом его в режим **«В учете»**. При этом производится **брос** (установки в ноль) его интегральных показаний (накопленных измерительных данных). После этого изменение всех параметров, влияющих на метрологию, будет запрещено.

12.1.4 При возникновении сомнения в правильности установки или эксплуатации теплосчетчика следует войти в режим **«Контроль»** и сличить правильность введенных значений температурных коэффициентов термосопротивлений, точных ди-

метров расходомерных участков, расстояний между излучателями датчиков и коэффициентов преобразования расходомерных участков с данными, приведенными в разделе 17 «Параметры и характеристики составных частей счетчика». При этом сличаемые значения могут отличаться на величину, не превышающую единицы младшего разряда числа, отображаемого на индикаторе счетчика.

12.1.5 Отличие времени работы от времени корректной работы свидетельствует о неправильной эксплуатации теплосчетчика (отключение, обрыв или замыкание кабелей датчиков, отсутствие теплоносителя и т.п., см. п. 10.8.). Поэтому пломбирование датчиков расхода или их разъемов не является обязательным. Однако, в приборе предусмотрена возможность механического пломбирования датчиков расхода и их разъемов с использованием соответствующих отверстий в прижимных гайках ДР и корпусах разъемов.

12.1.6 Для исключения возможности влияния на точность измерения температуры, необходимо опломбировать механическим способом датчик температуры с использованием отверстия в корпусе ДТ.

12.2 Техническое обслуживание осуществляется представителем обслуживающей организации. Во время выполнения работ по техническому обслуживанию, необходимо выполнять меры безопасности, приведенные в разделе 8.

12.3 Замена элемента питания.

Оценка оставшегося времени работы до замены батареи индицируется в меню «Контроль» и включена в отчет о текущем состоянии. Замену элемента питания (литиевая батарея напряжением 3.6 В) рекомендуется производить не реже одного раза каждые 6 лет. Замена может также выполняться раньше этого срока, или позже, в зависимости от режима эксплуатации счетчика.

Замена батареи может быть выполнена без снятия счетчика с учета или со снятием с учета при периодической поверке. Батарею для замены нужно заказывать на фирме-изготовителе. Запрещено пытаться установить батареи других типов.

Процесс замены батареи следующий:

- войти в режим «Установка» пункт «Замена батареи»;
- после подтверждения необходимости замены счетчик переходит в режим замены батареи, при этом на индикаторе отображается надпись «battEgy». Счетчик в этом режиме останавливает все измерения и ожидает замены батареи;
- открутить четыре винта крепления крышки батарейного отсека на задней стенке счетчика, вынуть батарею и отсоединить ее от счетчика;
- подсоединить новую батарею, уложить ее в гнездо таким образом, чтобы провод питания не мешал установке крышки отсека;
- закрыть крышку батарейного отсека и завинтить все винты крепления с таким усилием, чтобы усадить уплотнительную прокладку отсека;
- нажать кнопку «Вправо» на клавиатуре счетчика. При этом счетчик выйдет из режима замены батареи и продолжит измерения.

Время начала и окончания замены батареи фиксируется в журнале событий, а интервал времени замены классифицируется как время простоя счетчика.

ВНИМАНИЕ!

После отключения старой батареи новая батарея должна быть подключена в течение 5 минут. В противном случае счетчик выйдет из режима учета со сбросом текущего времени. Это также будет зафиксировано в журнале событий.

Если после входа в режим замены батареи процедура не была завершена в течение 10 минут, счетчик выходит из этого режима в стандартный режим измерения.

Порядок замены батареи показан на рисунке 12.1.




Рисунок 12.1

12.4 Регламентируется два вида технического обслуживания счетчиков: №1 и №2.

12.4.1 **Техническое обслуживание №1** проводится на месте эксплуатации счетчиков один раз в шесть месяцев и включает внешний осмотр и проверку работоспособности.

При техническом обслуживании №1 визуально проверяются:

- отсутствие течи в местах монтажа составных частей счетчиков в трубопровод;
- надежность контактных соединений;
- отсутствие сколов и трещин на деталях из пластмассы;
- целостность изоляции соединительных кабелей;
- возможность вывода измерительной информации в соответствии с п.11.2.1.

По окончании отопительного сезона рекомендуется произвести очистку налета с поверхности датчиков расхода с использованием моющих средств, слабых растворов щелочей или кислот (без применения механических способов очистки). При длительном отключении теплоносителя рекомендуется перевести счетчик в режим «Останов» и обеспечить гарантированное отсутствие теплоносителя в расходомерном участке.

12.4.2 **Техническое обслуживание №2** счетчиков проводится перед выполнением периодической поверки счетчика.

При техническом обслуживании №2 производятся:

- операции, предусмотренные техническим обслуживанием №1;
- осмотр внутренней поверхности РУ на предмет наличия отложений;
- в случае обнаружения существенных отложений требуется разборка и очистка РУ по п. 12.4.3 и демонтаж и очистка ТС.

Разборка и очистка РУ-20 проводится только на фирме-изготовителе или на авторизованных пунктах поверки.

12.4.3 Разборка и очистка РУ производится следующим образом:

- произвести демонтаж ультразвуковых датчиков расхода (кроме РУ-20);
- демонтировать РУ из трубопровода (если это возможно);
- произвести внешний осмотр РУ и, при необходимости, механически очистить его внутреннюю поверхность от отложений;
- промыть внутреннюю поверхность РУ раствором синтетического моющего средства любого типа, а затем водой.

12.5 Счетчики представляются на поверку после проведения технического обслуживания №2. Межповерочный интервал – не более 4-х лет. На поверку представляется вычислитель, ультразвуковые ДР, датчики температуры, расходомерные участки. РУ-20 представляется в сборе с целыми пломбами на ДР.

Проливные испытания (при необходимости их проведения) допускается проводить с использованием аттестованных контрольных расходомерных участков.

Проливные испытания счетчиков модификаций М1, в состав которых входят РУ с номинальным диаметром более DN 100, проводятся с использованием аттестованных контрольных расходомерных участков DN 100.

12.6 Сведения об утилизации.

Прибор содержит электронные компоненты, металл, пластик, литиевый элемент питания.

Утилизировать согласно требованиям действующего законодательства.

13 Характерные неисправности и методы их устранения

В процессе работы счетчик постоянно контролирует работоспособность как своих внутренних узлов, так и подключенных к нему датчиков (расхода, температуры, и т.д.).

Диагностируемые ошибки подразделяются на группы в соответствии с приоритетом (важностью для осуществления нормального измерения). Чем меньше номер группы, тем больше важность ошибки. Кроме того, в код ошибки включается ее номер и номер измерительного канала, в котором произошла ошибка.

Отображаемая на индикаторе ошибка выглядит следующим образом (пример):

Er 1_3_1

Здесь 1_3_1 – код ошибки, который состоит из группы (первая цифра), номера ошибки (вторая цифра) и номера измерительного канала (третья цифра). В данном случае номер измерительного канала – номер датчика температуры. Одновременно может отображаться только одна ошибка. Для просмотра всех ошибок нужно воспользоваться режимом «Ошибки».

13.1 Системные ошибки.

Как указывалось выше, чем меньше номер группы ошибки, тем выше ее приоритет. Вне всяких приоритетов стоят системные ошибки – ошибки внутренней аппаратуры счетчика, которые вообще исключают возможность функционирования счетчика. При возникновении таких ошибок ни один параметр не измеряется и не производится накопление никаких параметров. Такие ошибки отображаются на индикаторе следующим образом (пример):

«SYSErr02»

Номер указывает на тип ошибки. При возможности (если неисправность позволяет) системные ошибки заносятся в журнал событий с некоторой текстовой расшифровкой.

В случае возникновения системной ошибки счетчик должен быть доставлен на фирму для ремонта.

13.2 Ошибки группы «0».

В группу «0» входят следующие ошибки:

- «**0_1_0**» - Ошибка блока измерителя расхода. Невозможно измерение расхода по обоим каналам.
- «**0_2_0**» - Ошибка АЦП. Невозможно измерение температур по всем каналам.
- «**0_3_0**» - Ошибка калибровки измерителя температуры. Каким-либо образомисказались параметры калибровки.
- «**0_4_0**» - Ошибка калибровки измерителя давления. Каким-либо образом исказились параметры калибровки.

13.3 Ошибки группы «1».

В данную группу входят ошибки, связанные с измерением температуры (значок «x» указывает номер канала):

- «**1_1_x**» - обрыв ДТх.
- «**1_2_x**» - замыкание ДТх.
- «**1_3_x**» - неисправен ДТх. Сопротивление указанного ДТ выходит за допустимые пределы.

– «**1_4_x**» - ошибка коэффициентов ДТх. В процессе *ручного* ввода коэффициентов калибровки указанного ДТ произошла ошибка. Эта ошибка может возникать после калибровки ДТ и *ручного* ввода новых значений коэффициентов в процессе поверки счетчика.

– «**1_5_x**» - ДТх ниже допуска. Измеряемая указанным ДТ температура ниже допустимой (ниже -50°C).

– «**1_6_x**» - ДТх выше допуска. Измеряемая указанным ДТ температура выше максимально допустимой (выше $+150^{\circ}\text{C}$).

Если ДТ, в котором произошла ошибка, участвует в измерении расхода, то соответствующий канал измерения расхода также перестает измерять. Если ДТ используется для вычисления тепловой энергии, то тепловая энергия также не вычисляется.

13.4 Ошибки группы «2».

В данную группу входят ошибки измерения расхода по какой-либо паре датчиков расхода (хорде прохождения сигнала).

– «**2_1_x**» - ошибка датчиков расхода в хорде «x». Эта ошибка может быть вызвана следующими причинами:

- неисправностью датчиков расхода;
- неисправностью кабеля датчиков расхода – обрыв или замыкание;
- отсутствием воды в РУ.

13.5 Ошибки группы «3».

В данную группу входят ошибки измерения расхода в РУ. Ошибка измерения одной из хорд необязательно приводит к ошибке измерения расхода в РУ. Например, если используется многохордовый РУ.

– «**3_1_x**» - измерение РУх. Невозможно измерить расход в указанном РУ.

– «**3_2_x**» - температура РУх. Вследствие неисправности ДТ, измеряющего температуру в указанном РУ становится невозможным измерение расхода. При этой ошибке всегда есть ошибка измерения ДТ. Эта ошибка отображается (и заносится в архив ошибок) для того, чтобы яснее определить взаимосвязь между ошибкой измерения температуры и ошибкой измерения расхода.

– «**3_3_x**» - большая скорость в РУх. Объемный расход в указанном РУ превышает максимально допустимый для данного типа РУ более, чем в 2 раза.

Если ошибка произошла в канале измерения расхода, используемого в вычислениях тепловой энергии, то тепловая энергия не вычисляется.

– «**3_4_x**» - расход РУх – в диапазоне $[0.5\text{Qmin}, \text{Qmin}]$. Накопление объема и тепла зависит от режима фиксации этой ошибки (п.5.8).

– «**3_5_x**» - расход РУх выше Qmax. Накопление объема и тепла зависит от режима фиксации этой ошибки (п.5.8).

13.6 Ошибки группы «4».

В эту группу включены ошибки, связанные с вычислением тепловой энергии (значок «х» указывает номер канала расхода). Здесь анализируются ошибки в соотношении температур, требуемых для вычисление тепловой энергии:

– «**4_1_x**» - $t_{обр} > t_{пр} + 2.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Температура обратного трубопровода превышает температуру подающего более, чем на $2.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Вычисление тепловой энергии невозможно. Если превышение от 0 до $2.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$, разность температур принимается равной 0, и ошибка не фиксируется.

– «**4_2_x**» - $t_{хв} > t_{пр} + 2.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Температура холодной воды превышает температуру подающего трубопровода более, чем на $2.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Вычисление тепловой энергии невозможно. Если превышение от 0 до $2.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$, разность температур принимается равной 0, и ошибка не фиксируется.

– «**4_3_x**» - $t_{хв} > t_{обр} + 2.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Температура холодной воды превышает температуру обратного трубопровода более, чем на $2.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Вычисление тепловой энергии невозможно. Если превышение от 0 до $2.5 \text{ }^{\circ}\text{C}$, разность температур принимается равной 0, и ошибка не фиксируется.

– «**4_4_x**» - ошибка измерения давления подачи. Регистрируется в том случае, если в вычислении тепла участвует измеряемое давление.

– «**4_5_x**» - ошибка измерения давления «обратки». Регистрируется в том случае, если в вычислении тепла участвует измеряемое давление.

– «**4_6_x**» - ошибка измерения давления холодной воды. Регистрируется в том случае, если в вычислении тепла участвует измеряемое давление.

– «**4_7_x**» - $(t_{пр} - t_{обр}) \in [0; 2.5] \text{ }^{\circ}\text{C}$. Накопление тепла зависит от режима фиксации этой ошибки (п.5.8).

На измерениях расхода и температур эти ошибки не сказываются.

13.7 Ошибки группы «6».

В данную группу входят ошибки измерения давления (значок «х» указывает номер канала):

– «**6_1_x**» - ΔD_x ниже допуска. Измеряемое давление ниже нуля. Это может быть связано либо с условиями на объекте (каким-либо образом создалось разрежение), либо с поломкой соответствующего ΔD .

– «**6_2_x**» - ΔD_x выше допуска. Измеряемое давление выше 2 МПа. Это может быть вызвано как повышенным давлением на объекте, так и неисправностью ΔD .

– «**6_3_x**» - Неверно заданы параметры ΔD_x .

Ошибки измерения давления не сказываются на измерении расхода и вычислении тепла.

В почасовых и посutoчных отчетах присутствует значение длительности ошибок (Тош). Это значение включает в себя ошибки, связанные с каналом измерения расхода, и которые приводят к невозможности измерения расхода. Сюда входят ошибки расходомера и ошибки измерения температуры РУ.

Кроме того, в распечатках есть поле «Типы ош.», в котором отображается наличие того или иного типа ошибки. Всего может быть отображено до 4-х различных ти-

пов ошибок в течение часа и до 8-ти типов ошибок в течение суток. Ошибка отображается на распечатке только в том случае, если ее длительность превышает 1 минуту.

Ошибки отображаются буквами латинского алфавита. Каждому типу ошибок присвоена своя буква:

- А – системные ошибки (ошибки группы 0);
- В – ошибки измерения температуры (ошибки группы 1);
- С – ошибки измерения расхода (ошибки группы 3);
- Д – ошибки измерения расхода (группа 2);
- Е – ошибки вычисления тепла (группа 4);
- Ф – ошибки измерения давления (группа 6);

Например, запись «BD» обозначает, что были ошибки группы 1 и группы 2. Более подробную информацию об этих ошибках можно получить из распечатки архива ошибок.

В распечатке архива ошибок указывается код ошибки в описанном выше формате и длительность этой ошибки в часах. В течение одного часа может фиксироваться (в архиве) до 4-ех разнотипных ошибок, и за сутки – до 8-ти разнотипных ошибок. Если количество ошибок оказывается больше указанного числа, сохраняются наиболее значимые. Например, ошибка одного ДТ может повлечь за собой еще несколько других ошибок, в этом случае будет отображена только ошибка ДТ.

Примеры распечаток архивов ошибок приведены в приложении Д.

Перечень характерных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1.

| Внешнее проявление неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
|---|---|--|
| 1. Отсутствует индикация на индикаторе | Полностью разряжена или не установлена батарея. | Заменить (установить) батарею питания. |
| 2. Счетчик не реагирует на нажатие кнопок | Неисправен вычислитель | Произвести ремонт вычислителя |

Примечание: ремонт вычислителя производится специализированным подразделением предприятия-изготовителя.

14 Хранение

14.1 Хранение теплосчетчика может производиться в отапливаемом или неотапливаемом хранилище.

Срок хранения счетчиков:

- в отапливаемом хранилище - не менее 10 лет;
- в неотапливаемом хранилище - не менее 5 лет.

14.2 Условия хранения счетчиков:

1) в отапливаемом хранилище:

- температура окружающего воздуха - от 0 до 50 °C;
- относительная влажность окружающего воздуха - до 80 % при температуре 30 °C и ниже без конденсации влаги;

2) в неотапливаемом хранилище:

- температура окружающего воздуха от минус 5 °C до 50 °C;
- относительная влажность окружающего воздуха - до 95 % при температуре 35 °C и ниже без конденсации влаги.

14.3 При длительном хранении в неотапливаемом хранилище счетчики должны быть помещены в дополнительный чехол из пленки полиэтиленовой.

15 Транспортирование

15.1 Счетчики допускается транспортировать всеми видами транспорта в упаковке, при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

При транспортировании воздушным транспортом батарея питания должна быть отключена и извлечена из счетчика. Счетчики в упаковке должны размещаться в герметизированных отсеках.

15.2 Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха:
- для вычислителя - от минус 20 °C до 55 °C;
- для РУ - от минус 50 °C до 70 °C;
- относительная влажность окружающего воздуха - до 98 % при температуре 35 °C;
- транспортная тряска с ускорением 30 м/с² при частоте от 80 до 120 ударов в минуту.

15.3 Счетчики устойчивы к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот от 5 до 35 Гц амплитудой до 0.35 мм.

15.4 При погрузке и разгрузке счетчиков не допускается их бросать.

При погрузке в транспортное средство РУ и укладочный ящик с вычислителем следует закрепить с целью исключения возможности произвольного перемещения.

16 Гарантии изготовителя

16.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых теплосчетчиков всем требованиям технических условий на них в течение **48 месяцев** с момента отгрузки при соблюдении потребителем следующих условий:

- установка и пусконаладка теплосчетчика произведена организацией, имеющей разрешение предприятия-изготовителя на проведение данных работ;
- наличие в разделе 19 РЭ отметки организации, произведшей установку и пуско-наладку теплосчетчика;
- условия эксплуатации, транспортирования и хранения соответствуют огово-ренным в разделах 8-11, 14 и 15 «Руководства по эксплуатации».

16.2 Гарантии распространяются на дефекты составных частей прибора, входящих в комплект поставки, причиной которых явились дефекты изготовления, дефекты материалов и комплектующих изделий.

Гарантия не распространяется на составные части прибора, выпускаемые другими производителями. Гарантийный срок на эти составные части определяется гарантией производителя этих компонентов. В частности, это касается датчиков давления и внешних блоков питания.

16.3 Неисправный прибор необходимо доставить на предприятие-изготовитель для тестирования и ремонта.

16.4 Гарантии предусматривают замену дефектных деталей и проверку работоспособности прибора на территории сервисного центра предприятия-изготовителя.

16.5 Ни при каких обстоятельствах не следует вскрывать вычислительный блок (нарушать целостность пломб) до возврата прибора на предприятие-изготовитель.

16.6 Гарантии не предусматривают компенсации затрат на демонтаж, возврат и повторный монтаж прибора, а также любых вторичных потерь, связанных с неисправностью.

16.8 Рекламацию на теплосчетчик не предъявляют в следующих случаях:

- установка и пуско-наладка произведена организацией, не имеющей разрешения предприятия-изготовителя на проведение данных работ;
- нарушение сохранности пломб на блоке вычислителя;
- истечение гарантийного срока;
- нарушение потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования, предусмотренных эксплуатационной документацией.

16.9 По окончании гарантийного срока или утрате права на гарантийное обслуживание предприятие-изготовитель производит платный ремонт теплосчетчиков.

17 Параметры и характеристики составных частей счетчика

18 Свидетельство о приемке и первичной поверке

19 Сведения о вводе в эксплуатацию, ремонтах, поверках, перенастройках

19.1 Сведения о вводе в эксплуатацию, ремонтах, поверках и перенастройках приведены в таблице 18.1.

Таблица 19.1

| Дата | Наименование работы | Кто проводил | Подпись и оттиск клейма |
|------|---------------------|--------------|-------------------------|
| | | | |

20 Сведения о периодических поверках

20.1 Сведения о периодических поверках приведены в таблице 19.1

Таблица 20.1

| Заводской номер | Дата поверки | Срок очередной поверки | Подпись поверителя | Клеймо |
|-----------------|--------------|------------------------|--------------------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Приложение А (обязательное)

Структура обозначения счетчиков при их заказе

Пример записи: «Теплосчетчик SVTU11T – М1 – 4 – RU50/RU50 – 4b45p/4/0 – 3/5 – 3/5/0 – 3/5 – 1/2»

Расшифровка полей записи:

| SVTU11T - | M1 - | 4 - | RU50/RU50n - | 4b45p/4/0 - | 3/5 - |
|----------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|--|
| Наименование теплосчетчика | Модификация теплосчетчика | Вариант исполнения | Типоразмеры РУ. “п”-поставка без фланцев | Типоразмеры используемых ТС (0 – ТС не используется) “б”с цифрой – угол втулки, “р” – наличие гильзы | Длины кабелей до соответствующих РУ, м |

| 3/5/0 – | 3/5/1 – | 1/2 |
|--|--|--|
| Длины кабелей до соответствующих ТС, м | Длины кабелей до ДД, м, и колво ДД в поставке (третья цифра) | Длина кабеля RS232С / кабеля импульсных выходов, м |


Приложение Б (рекомендуемое)

Принципиальные схемы установки счетчиков для различных вариантов исполнения

В приведенных ниже выражениях используются следующие обозначения:

- Q – тепловая энергия (Дж);
- h – удельная энталпия (Дж/кг);
- q_m – массовый расход (кг/ч);
- t – время (ч).

Вариант исполнения 2




$$Q = \int_t q_{m1} \cdot (h_1 - h_2) \cdot dt$$

Теплосчетчик для закрытой системы теплоснабжения

Рисунок Б.1

Вариант исполнения 2/1




$$Q = \int_t q_{m1} \cdot (h_1 - h_2) \cdot dt$$

Теплосчетчик для закрытой системы теплоснабжения

Рисунок Б.2

Вариант исполнения 2/2




$$Q = \int_t q_{m1} \cdot (h_1 - h_2) \cdot dt$$

Теплосчетчик для закрытой системы теплоснабжения
Температура обратного трубопровода задается программно

Рисунок Б.3

Вариант исполнения 4




$$Q = \int_t q_{m1} \cdot (h_1 - h_2) \cdot dt + \int_t (q_{m1} - q_{m2}) \cdot (h_2 - h_{x_B}) \cdot dt$$

Теплосчетчик для открытой системы теплоснабжения с отсутствием трубопровода холодного (температура холодной воды Θ_{x_B} задается программно)

Рисунок Б.4

Вариант исполнения 5




$$Q = \int_t q_{m1} \cdot (h_1 - h_2) \cdot dt$$

Теплосчетчик для закрытой системы теплоснабжения с контрольным водосчетчиком на обратном трубопроводе

(Основная функция – измерение теплоты, дополнительная – измерение объема теплоносителя, протекающего по обратному трубопроводу)

Рисунок Б.5

Вариант исполнения 6




$$Q = \int_t q_{m1} \cdot (h_1 - h_2) \cdot dt$$

Теплосчетчик для закрытой системы теплоснабжения и независимый водосчетчик

Основная функция – измерение теплоты, дополнительная - измерение объема воды, протекающей по трубопроводу водоснабжения.

Рисунок Б.6

Вариант исполнения 7



$$Q = \int_t q_{m1} \cdot (h_1 - h_2) \cdot dt + \int_t (q_{m1} - q_{m2}) \cdot (h_2 - h_{xv}) \cdot dt$$



Теплосчетчик для открытой системы теплоснабжения с трубопроводом холодного водоснабжения

(Основная функция – измерение теплоты, температура холодной воды измеряется)

Рисунок Б.7

Приложение В (справочное)

Габаритные и установочные размеры вычислителя




Меню управления счетчиком

Условные обозначения

Эти значки отображают кнопки, которые имеют следующие функциональные назначения соответственно:

► - «Вправо», ▲ - «Вверх», ▼ - «Вниз», ◀ - «Влево»



Пункты меню, отмеченные (*) индицируются только при соответствующем варианте исполнения счетчика. Например, ввод температуры холодной воды отображается только при варианте поставки 4.

Отображение пунктов меню на индикаторе



Вид индикатора в основном режиме работы.
Отображается тип индицируемой величины и ее значение с размерностью



Вид индикатора при переходе по пунктам меню.
В верхней строке указывается номер пункта меню и его название.
В нижней строке может отображаться значение индицируемого параметра.

Редактирование параметра включает в себя три стадии:

- индикация текущего значения параметра;
- непосредственно процесс редактирования начинается по кнопке «Вправо»;
- индикация результата редактирования после окончания редактирования.

После нажатия «Вправо» редактируемый разряд числа начинает мигать.

Существуют два режима редактирования:

- **редактирование цифрового значения**
- **выбор варианта из списка**

3.3.2.1 ДД1 Івых0

04.00 mA

Редактирование цифрового значения.

Редактируемый разряд числа мигает. Изменение разряда производится кнопками «Вверх» и «Вниз». Переход к следующему разряду - кнопкой «Вправо». После достижения крайнего правого разряда курсор переходит на первый разряд. Окончание редактирования происходит при нажатии кнопки «Влево», после чего мигание разряда прекращается и на индикаторе отображается сохраненное значение параметра. В случае редактирования чисел с плавающей точкой конечное число может отличаться от введенного на единицу младшего разряда, что связано с особенностью внутреннего представления данных.

3.9.5 Имп.вых 2 _кан 1_

Выбор варианта из списка.

При выборе пункта меню для изменения параметра из списка возможных значений в верхней строке в правой части отображается текущее значение параметра, обрамленное символами «_». После нажатия кнопки «Вправо» эти символы изменяются на «▶◀», что говорит о начале редактирования. Изменение значения параметра производится кнопками «Вверх» и «Вниз». Окончание редактирования - по кнопке «Влево». После чего отображается введенное значение.

Если в процессе редактирования выяснилось, что параметр нужно оставить без изменения (например, ошибочно нажата кнопка «Ввод»), можно прервать редактирование, оставив параметр в первоначальном состоянии, нажав одновременно кнопки «Вверх» и «Вниз».

Замечания:


1. Следует учесть, что при удержании любой кнопки в нажатом состоянии через 0.5 с начнется автоповтор нажатой кнопки с интервалом 3 раза в секунду.

Если в течение 2 мин не было нажатия кнопок, то счетчик переходит из выбора режима или ввода пароля в режим «Индикация основных параметров».


2. В процессе ввода параметров могут возникать ошибки ввода, связанные с некорректно введенными данными. В этом случае на индикаторе высвечивается диагностическое сообщение о наличии ошибки. Нажатие любой кнопки в этом случае приводит к отключению сообщения и возврату к предыдущему пункту меню

Режим индикации основных параметров


Отображение текущих ошибок.
Пункт меню отображается только в том случае, если есть ошибки




Режим «Контроль»




Режим «Установка»




«Установка / Установка нуля»




«Установка / Параметры ДД»



Режим «Установка/ Давления»



Режим «Установка / Импульсные выходы»



Приложение Д (справочное)

Примеры форм отчетов, сформированных программой «Device Manager»

Пример почасового отчета

Среднечасовые значения параметров за 22/05/2009. Счетчик № 2. Канал 1. Вариант 7.

стр. 1 из 1

| Час | Траб ч | Температура, °C | | | Расход т. | | | Тепло, Дж | Давление, МПа | | | Тощ ч | Типы ошибок | Приме- чание | Температура, °C | | |
|-----|-----------|-----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------|---------------|------|------|----------|----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| | | тп | тобр | тв | M1 | M2 | dM | | Pp | Робр | Rxв | | | | t1 | t2 | t3 |
| 16 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.73 | В | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 1.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 1.00 | В | | -50.00 | -50.00 | -50.00 |
| 18 | 1.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 1.00 | В | | -50.00 | -50.00 | -50.00 |
| 19 | 1.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 1.00 | В | | -50.00 | -50.00 | -50.00 |
| 20 | 1.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 1.00 | В | | -50.00 | -50.00 | -50.00 |
| 21 | 1.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 1.00 | В | | -50.00 | -50.00 | -50.00 |
| 22 | 1.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 1.00 | В | | -50.00 | -50.00 | -50.00 |
| 23 | 1.00 | -50.00 | -50.00 | -50.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 1.00 | В | | -50.00 | -50.00 | -50.00 |
| | | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 7.72 | В | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Пример посutoчного отчета

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

измеряемых параметров за период с 22/05/2009 по 22/05/2009

стр. 1 из 1

Организация: _____

Адрес: _____

Лицевой счет: _____

Счетчик: СВТУ-11 № 00002. Вариант 7.

Договорные нагрузки:

отопление: _____

вентиляция: _____

| Дата | Траб ч | Температура, °C | | | Расход т. | | | Тепло, Дж | Давление, МПа | | | Тощ ч | Типы ошибок | Температура, °C | | |
|------------|-----------|-----------------|------|------|-----------|-------|-------|--------------|---------------|------|------|----------|----------------|-----------------|------|------|
| | | тп | тобр | тв | M1 | M2 | dM | | Pp | Робр | Rxв | | | t1 | t2 | t3 |
| 22/05/2009 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 7.72 | В | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 7.72 | В | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Система единиц для формирования отчета (СИ или СГС) выбирается пользователем в настройках программы.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

измеряемых параметров за период с 22/05/2009 по 22/05/2009

стр. 1 из 1

Организация: _____

Адрес: _____

Лицевой счет: _____

Счетчик: СВТУ-11 № 00002. Вариант 7.

Договорные нагрузки:

отопление: _____

вентиляция: _____

| Дата | Траб ч | Температура, °C | | | Расход т. | | | Тепло, Дж | Давление, МПа | | | Тощ ч | Типы ошибок | Температура, °C | | |
|------------|-----------|-----------------|------|------|-----------|-------|-------|--------------|---------------|------|------|----------|----------------|-----------------|------|------|
| | | тп | тобр | тв | M1 | M2 | dM | | Pp | Робр | Rxв | | | t1 | t2 | t3 |
| 22/05/2009 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 7.72 | В | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00000 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 7.72 | В | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Пример отчета об ошибках

Почасовые данные об ошибках счетчика № 2 с 22/05/2009 по 22/05/2009.

стр. 1 из 1

| Дата | Код ошибки и продолжительность ошибки в часах | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

22/05/2009
16:00 2_1_1 = 0.73 2_1_2 = 0.73 2_1_3 = 0.73
17:00 2_1_1 = 1.00 2_1_2 = 1.00 2_1_3 = 1.00
18:00 2_1_1 = 1.00 2_1_2 = 1.00 2_1_3 = 1.00
19:00 2_1_1 = 1.00 2_1_2 = 1.00 2_1_3 = 1.00
20:00 2_1_1 = 1.00 2_1_2 = 1.00 2_1_3 = 1.00
21:00 2_1_1 = 1.00 2_1_2 = 1.00 2_1_3 = 1.00
22:00 2_1_1 = 1.00 2_1_2 = 1.00 2_1_3 = 1.00

Пример распечатки журнала событий


Журнал событий счетчика № 00003

с 04/09/2009 по 07/09/2009

07/09/2009 09:08:41; стр. 1 из 1


| № | Дата | Запись журнала |
|---|---------------------|---------------------------|
| 1 | 07/09/2009 07:57:50 | Выход из режима "ПОВЕРКА" |
| 2 | 07/09/2009 07:48:58 | Вход в режим "ПОВЕРКА" |
| 3 | 04/09/2009 07:48:25 | Счетчик снят с учета |
| 4 | 04/09/2009 07:47:12 | Учет остановлен |
| 5 | 04/09/2009 07:46:46 | Сброс завершен |
| 6 | 04/09/2009 07:46:46 | Сброс данных... |

Приложение Е (справочное)
Схемы общеприборного кабеля




Примечание. Нумерация линий связей на рисунках приведена в соответствии с таблицами 9.4, 9.5.

Принципиальная схема общеприборного кабеля



Кабель прибора

Подключение датчиков давления





Подключение ДД при использовании внешнего блока питания.


Напряжение внешнего источника питания ДД должно быть в диапазоне от 15 до 28 В при использовании ДД, поставляемых с прибором.

Если используются ДД пользователя, напряжение их питания определяется требованиями используемых ДД.

Цоколевка разъемов




Кабельной розетки M8



Приложение Ж (справочное)

Схема установки датчика давления

Рекомендуемые схема установки датчика давления (на примере датчика СТУ8300GQ6) и размеры отборных устройств давления



И.1 Датчик устанавливается в строго вертикальном положении (см. рисунок).

И.2 В случае несоответствия воды техническим требованиям для предотвращения попадания на чувствительный элемент (диафрагму) датчика полимеризующихся, кристаллизующихся и иных загрязнений необходимо устанавливать мембранный разделитель с применением разделительной кремнийорганической жидкости №2.


И.3 Длина дистанционных трубок должна обеспечивать охлаждение воды до температуры не выше 70 °C.

Приложение И(справочное)

Габаритные и присоединительные размеры расходомерных участков (РУ)

Габаритные и присоединительные размеры комплекта РУ DN 20

Кабели датчиков расхода (ДР) условно не показаны



Состав комплекта (см. табл. 4.3):

- 1 Участок расходомерный РУ-20 ШИМН.723165.006 - 1 шт.
(в сборе с датчиками расхода - 2 шт.).
- 2 Патрубок ШИМН.752291.001 - 2 шт.
- 3 Прокладка ШИМН.754152.013 - 2 шт.
- 4 Гайка накидная ШИМН.758422.006 - 2 шт.


Примечания.

1 а , б - места возможного пломбирования ДР поставщиком.


2 Содержание заводского номера и даты изготовления РУ показано условно.

3 Поверхности под ключ s=32 обязательно используются для удержания РУ в требуемом положении при монтаже.


Габаритные и присоединительные РУ-32



Габаритные и присоединительные РУ-20, 25 при установке на фланцах



Габаритные и присоединительные РУ-32 при установке на фланцах



Взаимная ориентация штифтов-опор на патрубках при их сваривании
должна обеспечивать удержание РУ соосно патрубкам до окончания монтажа.


Патрубки поз. 2 и 3


| Обозначение | Длина, мм | Назначение | Примечание |
|--------------------|-------------|------------|--|
| ШИМН.302661.013-03 | $l = 320$ | входной | для укомплектования РУ-32 к тепло- и водосчетчикам 2%: СВТУ-10М - М2; 5М2 СВТУ-11Т М2; СВТУ-11В М2 |
| -04 | $l_1 = 160$ | выходной | для укомплектования РУ-32 к тепло- и водосчетчикам 1%: СВТУ-10М - М1; 5М1 СВТУ-11Т М1; СВТУ-11В М1 |
| -05 | $l = 480$ | входной | |
| -06 | $l_1 = 230$ | выходной | |

Состав комплекта (см. табл. 4.3):


1. Расходомерный участок ШИМН.752292.002
2. Патрубок входной (см. табл.)
3. Патрубок выходной (см. табл.)
4. Прокладка ШИМН.754152.022-02
5. Шпилька ШИМН.758291.003-01
6. Гайка М10.9 ГОСТ 5927-70 (нерж.)

Габаритные и присоединительные РУ-40 при установке на фланцах






РУ DN 50...100 (см. Таблица 3.6)



РУ DN 125...150 (см. Таблица 3.6)




РУ DN 200...400

Примечания

- 1 Отводы II – II для резервных ДР и рым-болты в РУ DN 200...300 устанавливаются по согласованию с заказчиком, а в РУ DN 350...1000 – обязательны.
- 2 Диаметр канала D для РУ DN 200...400 может иметь одно из двух фиксированных значений (приведены в таблице 3.5) для облегчения подбора труб прямолинейных участков и должны быть указаны при заказе РУ.

РУ могут изготавливаться как из нержавеющей стали, так и из черного металла по согласованию с заказчиком.

Двухлучевой РУ



Приложение К (справочное)

Указания по установке гидравлического нуля

Операция установки гидравлического нуля необходима для исключения систематической ошибки измерения, возможное возникновение которой может быть вызвано отличием условий установки гидравлического нуля при выпуске счетчика из производства от условий эксплуатации на реальном объекте.

Внешнее проявление этого явления выглядит как отличие показаний счетчика от нулевых показаний при нулевой скорости потока.

Данная операция позволяет исключить из последующих результатов измерений систематическую ошибку измерения.

Эксплуатация прибора без установки гидравлического нуля или неправильная (некорректная) установка нуля может привести к возникновению заметных значений погрешности измерений расхода, особенно на малых значениях расхода.

Операцию установки нуля необходимо производить:

- при запуске прибора в эксплуатацию;
- после демонтажа-монтажа датчиков расхода (ДР) во время регламентных работ;
- после смены порядка подключения соединительных кабелей к расходомерному участку (РУ);
- при проверке работоспособности канала измерения расхода.

Для приобретения навыков работы с прибором, установку нуля каждого канала теплосчетчика потребителем рекомендуется производить сначала на «заглушенному» РУ, а затем обязательно на объекте. На объектах, где нет возможности надежно перекрыть поток теплоносителя, установка нуля на «заглушеннем» РУ является единственным способом корректно ввести прибор в эксплуатацию. При этом необходимо обеспечить повторение схемы подключения соединительных кабелей каналов измерения расхода и ДР, использованной при лабораторной установке нуля. При этом ДР не демонтируются из «заглушеннего» РУ.

1 Проверка правильности установки нуля на «заглушеннем» РУ:

1.1 Собрать расходомерный участок с технологической заглушкой на торце, установить его вертикально, закрепить датчики расхода и полностью заполнить расходомерный участок водой. Вода должна быть предварительно прокипяченной, либо отстоянной в течение одного дня для удаления из нее воздушных пузырьков. Очистить торцы датчиков от оставшихся воздушных пузырьков механически (палецем, кисточкой), если они образовались во время заполнения расходомерного участка.

1.2 Подключить ДР и термосопротивления (ТС) к соответствующим кабелям.

1.3 На индикаторе должны отсутствовать сообщения об ошибках измерения расхода и температуры.

1.4 Войти в режим «Установка нуля» и произвести установку нуля обоих каналов одновременно или раздельно. Во время установки на экране индицируются две группы цифр. Первая несет аппаратную информацию о нулевой скорости теплоносителя и запоминается прибором до следующей переустановки. Вторая группа показывает количество циклов измерения нулевой скорости. Для одинаковых типов РУ эти количества циклов измерений, как правило, совпадают. Для разных типов РУ они могут быть разными, в пределах 96 циклов, но не превышают 120.

1.5 Если установка нуля завершилась ошибкой, необходимо проверить исправность кабелей и качество соединений в разъемах, затем повторить предыдущий пункт.

2 Для успешного проведения установки гидравлического нуля на объекте необходимо обеспечить:

– надежное перекрытие потока теплоносителя с двух сторон расходомерного участка с помощью задвижек;

– качественный монтаж и исправность датчиков расхода, датчиков температуры, а также подводящих кабелей прибора;

– электромагнитная обстановка, создаваемая окружающим оборудованием, не должна превышать допустимого уровня, установленного в ГОСТ Р 51649 и в ГОСТ Р 51522.

Перед установкой гидравлического нуля необходимо пропустить через систему объекта на максимальном расходе теплоноситель в течение получаса. Затем перекрыть сначала задвижку после расходомерного участка, а после этого перекрыть задвижку перед расходомерным участком. Установку гидравлического нуля можно производить через несколько минут после того, как прекратятся колебания воды в перекрытом участке.

Если при установке гидравлического нуля значения первой группы цифр, отображаемые на индикаторе счетчика (фиксируемые счетчиком как нулевая скорость теплоносителя) превышает 500 или количество циклов измерений заметно больше, чем при установке нуля на «заглушенном» РУ, то, возможно, имеет место:

- наличие пузырьков воздуха в РУ;
- утечка теплоносителя через задвижки;
- значительный уровень внешних электромагнитных помех.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 Единый

адрес: spm@nt-rt.ru
Веб-сайт: svtu.nt-rt.ru